

Užívateľský manuál

OCTAGON SAT-FINDER SF 28 LCD

Digitálny satelitný vyhľadávač je riadený mikroprocesorom, ktorý pracuje veľmi spoľahlivo a presne. Sila signálu je graficky znázornená na LCD displeji vo forme stupnice a číslami (0-99). Môže tiež vydávať rôzne tóny (čím vyšší tón, tým lepší signál) na bzučiaku. Digitálny satelitný vyhľadávač je veľmi citlivý a dokáže rozlíšiť aj najslabšie signály, prichádzajúce silné signály (výkonný satelit, veľká anténa) môžu byť ľahko utlmené pre lepšie odčítanie.

Ovládacie prvky/ Funkcie (OCTAGON SAT-FINDER SF 28 LCD):

1. LNB spojovací port
2. Prijímací spojovací port
3. Kompas
4. Ovládací prvok bzučiaka
5. Ovládací prvok LED podsvietenia
6. ATT prvok
Ak je prichádzajúci signál príliš silný (stupnica ukazuje maximum a sila signálu je 99), môže byť ľahko tlmený povolením tejto „utlmovacej“ funkcie, redukuje prichádzajúci signál na nižšiu úroveň. K dispozícii je štvorkrokový útlm.
7. ATT prvok redukcie (funkcia je v rozpore s vyššie uvedenou položkou)
8. LCD grafický displej
Dokáže zobrazíť niekoľko meraných parametrov pre funkciu, ktorú ste si zvolili. K dispozícii je LED podsvietenie, ktoré si môže užívateľ sám zapnúť alebo vypnúť.
9. Nastaviteľné tlačidlo

Ako pripojiť (OCTAGON SAT-FINDER SF 28 LCD):

1. Pripojte prepojovací kábel z LNB do „satelite “ vstupu na digitálnom satelitnom vyhľadávači.
2. Pripojte kábel z vášho satelitného prijímača do „receiver “ vstupu na digitálnom satelitnom vyhľadávači.

Obsluha (OCTAGON SAT-FINDER SF 28 LCD):

1. Zapnite satelitný prijímač, digitálny satelitný vyhľadávač sa zapne sám.
2. Nastavte vašu anténu do správneho azimutu a výšky. (Informácia by mala byť priložená k vašej anténe)

Dovozca –Tvsat elektro , Novozámocká 77, 94905 Nitra

www.tvsatnitra.sk, www.satelit-tv.sk, www.edision.sk

Kopírovanie a zverejňovanie na internete je trestné podľa platného práva bez súhlasu majiteľa návodu.

Užívateľský manuál

OCTAGON SAT-FINDER SF 28 LCD

3. Nastavte tlačítko pokiaľ sila signálu nie je na 0 % (kritický bod).
4. Najvyšší signál dosiahnete pomalým hýbaním azimutu a výšky vašej antény. Čím vyššie hodnoty, tým lepší signál. Ak čítanie digitálneho satelitného vyhľadávača dosiahne plnú stupnicu, môžete nastaviť „ATT“, aby redukoval prichádzajúci signál na nižšiu úroveň. Pokračujte s hýbaním antény pokiaľ nebudete mať najvyšší možný načítaný meter a najvyšší možný tón bzučiaku.
5. Odstráňte spojovací kábel a digitálny satelitný vyhľadávač a znova pripojte LNB/LNBF k vášmu prijímaču.

Dôležité poznámky (OCTAGON SAT-FINDER SF 28 LCD):

- aby ste sa vyhli neustálemu načítavaniu celej stupnice, nepoužívajte digitálny satelitný vyhľadávač pred anténou.
- Ak používate LNB s príjmom vyšším ako 60 dB, vložte 5dB utlmočič medzi LNB/LNBF a digitálny satelitný vyhľadávač.
Ak nemáte po ruke žiadny satelitný prijímač 13-18 V napájací zdroj s F konektorom môže byť pripojený na „prijímaciu“ stranu digitálneho satelitného vyhľadávača k sile satelitného vyhľadávača.

Špecifikácie (OCTAGON SAT-FINDER SF 28 LCD):

Vstupná frekvencia	950-2150 MHz	Vstupný odpor	750 hm, F konektor	Operačný rozsah	52-60 dB
Vstupná minimálna úroveň	-40 dBm	Výstupný odpor	750 hm, F konektor		
Vstupná maximálna úroveň	-10 dBm	napájanie	DC 13-18 V		

Za nasledujúcich testovacích podmienok: LNB zisk = 55 dB, nosič

C / N = 15dB

Vložte 5dB utlmočič, ak používate LNB zisk= 60-62 dB.

Poznámka: Všetky údaje uvedené v tomto letáku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Dovozca –Tvsat elektro , Novozámocká 77, 94905 Nitra

www.tvsatnitra.sk, www.satelit-tv.sk, www.edision.sk

Kopírovanie a zverejňovanie na internete je trestné podľa platného práva bez súhlasu majiteľa návodu.