

# **EDISION<sup>®</sup>**

## **argus mini SAT ip**

### **Návod na použitie**

## ► Diaľkové ovládanie

### Základné funkcie

- InfoBar
- Edivision

### Funkcie hlavného menu

#### ► Program

Správa kanálov  
Správa obľúbených  
Ďalšie nastavenia  
Nastavenie OSD

#### ► Inštalácia

Inštalácia satelitu  
Automatická inštalácia  
Sprievodca satelitom

#### ► Systémové nastavenia

Jazyky  
Ochrana mládeže  
Nastavenie času  
Časovač  
Audio + Video

#### ► Systém

Informácie  
Výrobné nastavenia  
Update USB/HDD  
Zaistenie na USB/HDD

#### ► Hry

#### ► Internet

#### ► Conditional Access

Smart Card  
Common Interface

#### ► USB / externé pamäťové médiá

Zoznam údajov  
Nahraté údaje  
Informácie o pamäťovom médiu  
PVR nastavenia  
Test rýchlosti USB/HDD


## Diaľkové ovládanie

### POWER




Tlačítko Zapnúť/Vypnúť

### RC1/RC2



Prepína medzi 2 kanálmi diaľkového ovládania.

### V.FORMAT




Zmení TV formát zobrazovania.



Umožňuje nastavenie času, odkedy sa prijímač automaticky prepne do módu Standby.

### MUTE



Zapnutie/Vypnutie zvuku.

### Tms




Zapne/Vypne lištu TimeShift.

### PIP




Spustí funkciu obraz v obraze (voliteľne).

### F1



Ukladá obraz v reprodukčnom móde (voliteľne).

### TV/SAT



Prepína medzi TV- / AV- módom (nie počas HDMI-prevádzky).

### WXYZ



Výber TV a rádiových programov, zadávanie čísiel alebo písmen do menu.

Poznámka: originálna farba diaľkového ovládania je čierna



## TV/RADIO



Prepína medzi módom TV a rádio.

## ZOOM



Zadanie čísllice 0 zväčší obraz (max. 16x)

## RECALL



Návrat k predchádzajúcemu programu.

## FIND



Hľadanie programov v zoznamoch.

## REC



Manuálne spustenie nahrávania.



VOL

Tlačítko na ovládanie hlasitosti (+) hlasnejšie / (-) tichšie.



PAGE

Listuje v zoznamoch po stránkach dopredu (+) alebo dozadu (-).

## SAT



Zobrazí zoznam satelitov.

**FAV**



Zobrazí zoznam obľúbených (ihneď k dispozícii).

**MENU**



Zobrazí hlavné menu.

**INFO**



Zobrazí informačnú lištu o programoch, alebo iné informácie.



Tlačítkami so šípkami môžete v zoznamoch listovať zhora nadol, z ľava do prava. Tlačítkom OK v strede potvrdzujete zadania v menu alebo vyvolávate zoznam programov.

**EXIT**



Ukončenie menu/dialógového okna.

**EDIVISION**



Vyvolanie elektronického sprievodcu programami EDIVISION.

**FOLDER**



Zobrazí menu dátového adresára.

**STOP**



Ukončuje TimeShift, reprodukciu alebo nahrávanie.

**PAUSE**



Zastaví reprodukciu.

**PLAY**

Zobrazí časovú lištu pre TimeShift alebo pre prebiehajúci záznam. Spustí prehrávanie záznamu. Návrat k normálnej rýchlosti prehrávania.

**PREV**

Preskočí na začiatok, príp. na predchádzajúci záznam/obraz.

**NEXT**

Preskočí na koniec, príp. na nasledujúci záznam/obraz.

**PAGE-**

Listuje v zoznamoch po stranách smerom naspäť. Umožňuje rýchly spätný chod.

**PAGE+**


Listuje v zoznamoch po stranách smerom dopredu. Umožňuje rýchle pretočenie dopredu.



Spomalené spätné prehrávanie záznamu (1/2-1/8).



Spomalené prehrávanie záznamu dopredu (1/2-1/8).

**PLAY MODE**

Vyvolanie módu prehrávania v MP3 alebo JPEG prehrávači.

**USB**

Umožňuje bezpečné odstránenie pripojených USB kľúčov.

**AUDIO**

Vyvolá audio menu.

**OPTION**



**Multifunkčné tlačítko: pre programy, ktoré majú v ponuke viac možností.**

**TXT**



**Vyvolá menu pre titulky.**



**Vyvolá menu pre viacnásobný obraz (voliteľne).**

# InfoBar







S tlačítkom **"INFO"** si môžete vyvolať na spodnom okraji obrazovky v TV a rádio móde informačnú lištu (InfoBar). Táto lišta sa zobrazí až do dĺžky 10 sekúnd.

## Takto zmeníte dobu zobrazenia informačnej lišty:

1. Stlačte tlačítko **'MENU'** a otvorte tým hlavné menu.
2. Navigujete tlačítkami so šípkami **vľavo/vpravo** k bodu 'Program'.
3. Navigujete tlačítkami so šípkami **nahor/nadol** k bodu menu 'Nastavenie OSD' a stlačte tlačítko **OK**.
4. V bode 'Prekročenie doby OSD' zvolíte tlačítkami so šípkami **links/rechts** hodnotu v sekundách, ktorú by ste chceli nastaviť (max 10s).
5. Stlačte tlačítko **EXIT** pre opustenie menu.



InfoBar v TV a rádio móde ukazuje mnohé informácie o prebiehajúcom programe a zvolených staniciach:

- miesto na zozname programov
- názov stanice
- aktuálne vysielanie (ak sú k dispozícii informácie) aj so
- nasledujúce vysielanie (ak sú k dispozícii informácie) spolu s časom začiatku vysielania
- názvy zoznamu obľúbených
- čas
-  zobrazuje, či je program vysielaný kódovane
-  zobrazuje, že stanica sa nachádza v zozname obľúbených
-  zobrazuje, že k práve vysielanej relácii je k dispozícii videotext
-  zobrazuje, či sú cez EDIVISION k dispozícii sprievodné informácie o programe
-  zobrazuje, či je zvuk vysielaný stereo, mono, vľavo, vpravo
-  zobrazuje, či sú k dispozícii titulky

## Funkcie a nastavenia:

Ak je zobrazená InfoBar, môžete si opätovným stlačením tlačítka **'INFO'** nechať zobraziť rozsiahle informácie k práve prebiehajúcej relácii (ak sú k dispozícii). Ak sú k dispozícii informácie na viacerých stranách, môžete tlačítkami **'PAGE+'/'PAGE-'** listovať po týchto stranách. Šípkami **vľavo/vpravo** môžete prechádzať medzi informáciami o aktuálnom a nasledujúcom vysielaní. **Červeným tlačítkom** si môžete nechať zobraziť ďalšie (technické) informácie. **Tlačítkom EXIT** opustíte menu s rozsiahlymi informáciami.

**Tlačítkom EXIT** InfoBar opäť vypnete.



# EDIVISION – Váš elektronický sprievodca programami

**Základné informácie:** EDIVISION je elektronický sprievodca programami s vlastným OSD menu. EDIVISION pritom zobrazuje v rozličných náhľadoch rozsiahlo a prehľadne informácie, ktoré predajca programu. Okrem toho tu môžete naprogramovať až do 8 časovo riadených záznamov (časovač).

**Poznámka:** Nie všetci predajcovia programov dávajú k dispozícii sprievodné informácie ku programom.

Vášho sprievodcu programami spustíte na diaľkovom ovládaní stlačením tlačítka **EDIVISION**.

## Funkcie a nastavenia:

Okno „EDIVISION“ je zostavené podľa toho, v akom móde sa momentálne nachádzate. Zeleným tlačítkom môžete tento mód (Teraz, Nasledujúce, Viac, Časový plán).

V móde „Teraz“ a „Nasledujúce“ nájdete vľavo hore v textovej podobe informácie k aktuálnemu, prípadne nasledujúcemu vysielaniu a programu. Vpravo hore nájdete aktuálny obraz vysielania (v TV prevádzke). V spodnej časti nájdete aktuálny zoznam programov, v ktorom môžete šípkovými tlačítkami navigovať a tlačítkom OK potvrdiť program. V zozname sú okrem programu zobrazované dĺžka a názov vysielania. Stlačte tlačítko OK (opakovane) a zobrazia sa Vám, ak sú k dispozícii, rozsiahle informácie k vysielaniu.

V móde „Viac“ sú tabuľkovo zobrazené informácie o programe v časovom slede. Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo navigujete medzi časovými informáciami o programe. Šípkovými tlačítkami hore/dole pohybujete kurzorom v zozname programov. Ak chcete, aby sa Vám zobrazili po zvolení programu jeho sprievodné informácie, musíte stlačiť tlačítko OK. Ak sa kurzor nachádza na pravej strane na názve programu, môžete si stlačením tlačítka OK vyvolať rozsiahle informácie k tomuto vysielaniu (ak sú k dispozícii).

V móde „Časový plán“ sú tabuľkovo zobrazené vľavo aktuálne zvolený zoznam programov a vpravo informácie o programe v týždennej podobe. Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo navigujete medzi zoznamom programov a denným prehľadom. Tlačítkom Page +/- navigujete medzi dňami týždňa, šípkovými tlačítkami hore/dole navigujete v danom zozname do požadovaného smeru. Ak sa kurzor nachádza v pravom stĺpci na názve programu, môžete si stlačením tlačítka OK vyvolať ešte viac informácií k tomuto vysielaniu (ak je k dispozícii).

Vo všetkých módoch môžete používať nasledovné tlačítka:

Červeným tlačítkom si zobrazíte prehľad zoznamov (skupín) programov, ktoré sú k dispozícii. Šípkovými tlačítkami navigujete v tomto prehľade a tlačítkom OK určíte zoznam programov, ktorý má EDIVISION používať.

Zeleným tlačítkom môžete šípkami hore/dole a tlačítkom OK kedykoľvek zvoliť medzi jednotlivými náhľadmi EDIVISION.

Žltým tlačítkom vyvoláte menu časovača pre naprogramovateľné záznamy. Na navigáciu medzi jednotlivými bodmi menu šípkové tlačítka hore/dole. V menu časovača môžete vykonať nasledovné nastavenia:

<b>Číslo časovača:</b>	Pri vyvolaní menu časovača sa prejde automaticky k ďalšiemu (voľnému) programovateľnému časovaču. Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo, prípadne pomocou tlačítka OK a šípkovými tlačítkami hore/dole môžete meniť medzi (naprogramovanými) časovačmi.
<b>Mód časovača:</b>	Tu určíte mód nahrávania. Môžete si vybrať, či má byť nahrávanie vykonané jedenkrát, denne, mesačne, týždenne alebo mesačne.
<b>Servis časovača:</b>	Tu určíte typ programu (TV stanica/rozhlasová stanica).
<b>Program:</b>	Tu určíte program.
<b>Dátum:</b>	Tu určíte (počiatočný) dátum nahrávania.
<b>Čas spustenia:</b>	Tu určíte čas spustenia nahrávania.
<b>Trvanie:</b>	Tu určíte dĺžku trvania nahrávania.

**Standby po ukončení:** Tu môžete určiť, či sa má prijímač po nahrávaní prepnúť do Standby módu.

Tlačítkom EXIT opustíte menu časovača. Ak ste vykonali zmeny a tieto chcete ponechať, potvrdte ich pomocou „Áno“ v zobrazenom okne.

**Poznámka:** Podľa okolností sa zobrazí správa o chybe, v tom prípade ste zadali nesprávny čas spustenia, alebo nesprávny dátum spustenia. Skontrolujte Vami zadané údaje!

**Poznámka:** Dbajte na to, že nahrávanie sa môže vydať len v prípade, ak je v danom čase k prijímaču pripojené aj príslušné USB pamäťové médium.

EDIVISION opustíte po stlačení tlačítka EXIT.

## Programové menu

- **Správa programov**
- **Správa obľúbených**
- **Ďalšie nastavenia**
- **Nastavenie OSD**

## Správa programov

V tomto menu môžete zostaviť Vaše zoznamy televíznych a rozhlasových programov.

**Poznámky:** Dbajte na to, v akom móde sa prijímač nachádza. Ak chcete spravovať zoznamy rozhlasových programov, musí sa prijímač nachádzať v rozhlasovom móde. Tlačítkom TV/Radio môžete prepínať medzi módom TV a rádio.

**Základné informácie:** V ľavom stĺpci okna menu nájdete zoznam programov aktuálne vybraného zoznamu programov. V pravom stĺpci sa nachádzajú symboly pre „Presunúť“, „Uzámknúť“, „Vymazať“, „Premenovať“ a „Preskočiť“.

### Funkcie a nastavenia v menu:

**Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo** môžete prechádzať medzi stĺpcami v okne menu. **Šípkovými tlačítkami hore/dole** v danom stĺpci pohybujete kurzorom hore a dolu.

Jeden alebo viac programov označíte v ľavom stĺpci stlačením **tlačítka OK**.

**Červeným tlačítkom** si môžete nechať zobrazíť prehľad všetkých zoznamov programov/skupín programov a príslušne ich vybrať. Nadpis okna Vám zobrazuje, v akom zozname sa práve nachádzate.

**Zeleným tlačítkom** sa zobrazia ďalšie možnosti. Máte nasledovné možnosti:

Označiť všetko: Všetky programy budú označené.

Odznačiť všetko: Všetky programy budú odznačené.

Označiť iné: Označia sa všetky programy, ktoré predtým označené neboli.

Označiť TP: Tu môžete označiť všetky programy jedného transpondéra.

**Tlačítkom „FIND“** môžete rýchlo vyhľadať programy (ich názvy). Po stlačení tohto tlačítka sa zobrazí vyhľadávacie okno. Zadávanie do vyhľadávacieho okna sa vykonáva pomocou alfa a numerického políčka, ktoré riadite pomocou **šípkových tlačítek** a **tlačítkom OK**. Ak sa našli programy so zodpovedajúcimi začiatočnými znakmi, zobrazia sa na ľavej strane.

**Tlačítkom EXIT** vyhľadávacie okno opustíte.

### Takto presuniete program:

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý chcete presunúť.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor šípkovými tlačítkami hore/dole na symbol pre „Presunúť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**.
4. Na presunutie vybraného programu v zozname použite **šípkové tlačítka hore/dole**. Môžete na to použiť aj tlačítka Page.
5. Stlačením **tlačítka OK** zostane program na novom mieste a opustíte mód „Presunúť“.

**Tip:** Môžete presunúť viaceré programy súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočnite vyššie popísané kroky 2-5.

**Takto uzamknete program:**

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý chcete uzamknúť.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor pravým šípkovými tlačítkom na symbol pre „Uzamknúť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. V zozname programov sa názvom programu zobrazí znak „Uzamknuté“.

**Tip:** Môžete uzamknúť viaceré programy súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočníte vyššie popísané kroky 2-3.

Pri výbere uzamknutého programu budete vyzvaní, aby ste zadali kód, inak sa program nezobrazí.

**Takto odomknete program:**

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý je uzamknutý.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor pravým šípkovými tlačítkom na symbol pre „Uzamknúť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. Zadaťte Vami určený kód a program sa odomkne. V zozname programov zmizne symbol „Uzamknuté“.

**Tip:** Môžete odomknúť viaceré programy súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočníte vyššie popísané kroky 2-3.

**Takto vymažete program:**

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý chcete vymazať.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor pravým šípkovými tlačítkom na symbol pre „Vymazať“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. Program bude zo zoznamu odstránený.

**Tip:** Môžete vymazať viaceré programy súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočníte vyššie popísané kroky 2-3.

**Takto premenujete program:**

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý chcete premenovať.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor pravým šípkovými tlačítkom na symbol pre „Premenovať“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**.
4. Zobrazí okno s políčkou na zadanie. **Šípkovými tlačítkami a tlačítkom OK** zvolíte znaky a písmená. Posledný znak (ktorý ste zadali) môžete zmazať tak, že do políčka na písmená navigujete kurzor na znak '<'. Medzeru doplníte tak, že navigujete šípkovými tlačítkami na znak '--'. Potvrďte Vaše zadanie navigovaním šípkovými tlačítkami na plochu 'OK'. Nové označenie bude prebraté do zoznamu programov. Políčko pre zadanie môžete kedykoľvek opustiť tlačítkom **EXIT** a tým prerušíte proces.

Menu „Správy programov“ opustíte **tlačítkom EXIT**. Ak ste vykonali zmeny, objaví sa dialógové okno, kde budete vyzvaní, aby ste tieto zmeny potvrdili. Zvolením „Áno“ budú zmenené nastavenia uložené.

**Poznámka:** Až potvrdením „Áno“ budú programy zmazané, presunuté a/alebo uzamknuté. Pri výbere „Nie“ NEBUDÚ uložené žiadne zmeny.

## ► Správa obľúbených

V tomto menu môžete zostaviť Vaše zoznamy obľúbených pre TV a rozhlasové programy. V zoznamoch obľúbených môžete Vaše favorizované, resp. najobľúbenejšie programy organizovať a týmto predstavuje užitočnú rozšírenie.

**Základné informácie:** Toto menu je zostavené v troch stĺpcoch. Na ľavej strane nájdete zoznam programov, ktoré sú k dispozícii, podľa toho, aký prehľad ste si zvolili. Na pravej strane nájdete aktuálne zvolený zoznam obľúbených. V strede nájdete symboly pre „Pridanie“, „Odstránenie“, „Presunutie“ a „Premenovanie“.

### Funkcie a nastavenia v menu:

**Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo** môžete prechádzať medzi stĺpcami. **Šípkovými tlačítkami hore/dole** pohybujete kurzorom po danom zozname hore a dolu.

Jeden alebo viaceré programy môžete označiť stlačením **tlačítka OK**.

Keď sa nachádzate v ľavom stĺpci, môžete si nechať zobrazit' **červeným tlačítkom** prehľad všetkých zoznamov (okrem zoznamov obľúbených) a šípkovými tlačítkami a tlačítkom OK zvoliť inú skupinu/zoznam. Aký zoznam je práve zobrazený vídite podľa nadpisu v ľavom stĺpci.

**Zeleným tlačítkom** zobrazíte ďalšie možnosti zoznamu programov. Máte nasledovné možnosti:

- Označiť všetko: Všetky programy budú označené.
- Odznačiť všetko: Všetky programy budú odznačené.
- Označiť iné: Označia sa všetky programy, ktoré predtým označené neboli.
- Označiť TP: Tu môžete označiť všetky programy jedného transpondéra.

Ak sa nachádzate v ľavom stĺpci, môžete **tlačítkom „FIND“** môžete rýchlo vyhľadať programy (ich názvy). Po stlačení tohto tlačítka sa zobrazí vyhľadávacie okno. Zadávanie do vyhľadávacieho okna sa vykonáva pomocou alfa a numerického políčka, ktoré riadite pomocou **šípkových tlačítiek** a **tlačítkom OK**. Ak sa našli programy so zodpovedajúcimi začiatočnými znakmi, zobrazia sa na ľavej strane. **Tlačítkom EXIT** vyhľadávacie okno opustíte.

Tlačítkom „FAV“ môžete zmeniť zoznam obľúbených, aby ste si tento mohli prezrieť, alebo spravovať. Stlačte **tlačítko „FAV“**, aby sa Vám zobrazil náhľad zoznamov obľúbených. **Šípkovými tlačítkami hore/dole** a **tlačítkom OK** zvolíte zoznam obľúbených, ktorý chcete spravovať. Vtedy sa zoznam zobrazí v menu na pravej strane. Programy, ktoré sa už nachádzajú vo vybranom zozname obľúbených, sú na ľavej strane označené symbolom.

### Takto pridáte program do zoznamu obľúbených:

1. Presuňte kurzor (žltá lišta) v zozname programov v ľavom okne menu na program, ktorý by ste chceli pridať.
2. Prejdite teraz do strednej časti menu a navigujte kurzor na symbol „Pridať“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. Program bude pridaný na koniec zoznamu obľúbených. Na ľavej strane menu bude program označený symbolom.

**Tip:** Do zoznamu obľúbených môžete pridať niekoľko programov súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočníte vyššie popísané kroky 2-3.

**Takto odstránite program zo zoznamu obľúbených:**

1. Presuňte kurzor (žltá lišta) v zozname programov v pravom okne menu na program, ktorý by ste chceli odstrániť.
2. Prejdite teraz do strednej časti menu a navigujte kurzor na symbol „Odstrániť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. Program bude odstránený zo zoznamu obľúbených. Na ľavej strane menu už nebude program označený symbolom.

**Tip:** Zo zoznamu obľúbených môžete odstrániť niekoľko programov súčasne tak, že najskôr v zozname programov (pravá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočnite vyššie popísané kroky 2-3.

**Takto presuniete program v zozname obľúbených:**

1. Presuňte kurzor (žltá lišta) v zozname programov v pravom okne menu na program, ktorý by ste chceli presunúť.
2. Prejdite teraz do strednej časti menu a navigujte kurzor na symbol „Presunúť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**.
4. Použite teraz **šípkové tlačítka hore/dole**, aby ste presunuli vybraný program. Program sa teraz bude presúvať nahor alebo nadol.
5. Stlačením **tlačítka OK** zostane teraz program na novom mieste a vy opustíte mód „Presunúť“.

**Tip:** Môžete presunúť niekoľko programov súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočnite vyššie popísané kroky 2-5.

**Takto premenujete zoznam obľúbených:**

1. Stlačte **tlačítko „FAV“** a zvolte zoznam obľúbených, ktorý chcete premenovať.
2. Prejdite teraz do strednej časti menu a navigujte kurzor na symbol „Premenovať“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**.
4. Zobrazí okno s políčkou na zadanie. **Šípkovými tlačítkami a tlačítkom OK** zvolte znaky a písmená. Posledný znak (ktorý ste zadali) môžete zmazať tak, že do políčka na písmená navigujete kurzor na znak '<'. Medzeru doplníte tak, že navigujete šípkovými tlačítkami na znak '—'. Potvrďte Vaše zadanie navigovaním šípkovými tlačítkami na plochu 'OK'. Políčko pre zadanie môžete kedykoľvek opustiť tlačítkom **EXIT** a tým prerušíte proces.

Menu „Správa obľúbených“ opustíte **tlačítkom EXIT**. Ak ste vykonali zmeny, objaví sa dialógové okno, kde budete vyzvaní, aby ste tieto zmeny potvrdili. Zvolením „Áno“ budú zmenené nastavenia uložené.

**Poznámka:** Až potvrdením „Áno“ budú programy zoznamu obľúbených odstránené, presunuté a/alebo pridané, príp. označenia zoznamov obľúbených budú zmenené. Pri výbere „Nie“ NEBUDÚ uložené žiadne zmeny.

## ► Ďalšie nastavenia

### Funkcie a nastavenia v menu:

**Zvoliť zoznam TV:** Tu nastavte, ako má byť zobrazený zoznam programov. Máte na výber medzi zjednodušeným (Jednoduchý zoznam TV) a rozsiahlejším zobrazením (Štandardný zoznam TV).

**Subtitle Auto:** Tu určíte, či majú byť titulky, ktoré sú k dispozícii, zobrazené automaticky, alebo nie.

**Chod' do Standby:** Tu môžete v minútach nastaviť čas v ktorom má prijímač prepnúť do módu Standby (30 minút až 3 hodiny).

**VFD displej v Standby pri VYPNUTÍ 0,8W:** Tu môžete určiť, či pri prijímači v móde Standby spotrebuje len 0,8 Watt. Hodnotu tu nastavte na „Vypnuté“ a tak VFD displej v móde Standby bude vypnutý a spotreba prúdu klesne na 0,8 Watt. Ak nechcete spotrebovať žiadny prúd, vypnite prijímač spínačom na zadnej strane úplne.

**Ďiaľkové ovládanie výber kanála:** Ak máte viaceré prístroje z „argus rodiny“, môžete tu určiť jeden z dvoch kanálov, na ktorý má prijímač reagovať.

**Pozor:** Ak ste urobili nastavenie „RC1“ a „RC2“, dbajte o to, aby bol aj na diaľkovom ovládaní nastavený príslušný kanál. Nastavenie na diaľkovom ovládaní urobíte **tlačítkom „RC1/RC2“**.

**Takto sa dozviete, aký kanál je nastavený na diaľkovom ovládaní:**

Na diaľkovom ovládaní stlačte **tlačítko POWER**. Ak LED dióda pod týmto **tlačítkom POWER** svieti na červeno, máte nastavený kanál 1 (RC1). Ak LED dióda svieti na zeleno, máte zvolený kanál 2 (RC2). Na diaľkovom ovládaní stlačením **tlačítka „RC1/RC2“** môžete tento kanál zmeniť.

**Loop Control:** Tu určíte, či LNB výstup LOOP v móde Standby má (Zapnúť) byť zásobovaný prúdom alebo nie (Vypnúť).

Menu „Ďalšie nastavenia“ opustíte stlačením **tlačítka EXIT**.

## ► Nastavenia OSD

V tomto menu môžete zmeniť niektoré nastavenia menu OSD (On-Screen-Display = menu zobrazené na obrazovke).

### Funkcie a nastavenia v menu:

**Prekročená doba OSD:** Tu určíte dobu zobrazenia informačných okien. Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo môžete zmeniť hodnotu (od 1 do 10 sekúnd) zmeniť.

**Pozícia:** Šípkovými tlačítkami môžete určiť, kde má byť zobrazená InfoBar (hore/dole).

**Transparentnosť OSD:** Tu môžete určiť transparentnosť (priehľadnosť) menu OSD.

**Navrátenie nastavenia OSD:** Označete tento bod a stlačte tlačítko OK – takto obnovíte štandardné nastavenia OSD.

Menu „Nastavenia OSD“ opustíte stlačením **tlačítka EXIT**.

# Menu Inštalácia

- Inštalácia satelitu
- Automatická inštalácia
- Sprievodca satelitom

## ► Inštalácia satelitu

### Dbajte prosím pred konfiguráciou v menu na nasledovné poznámky:

Pre HDTV-SAT-televíziu je potrebný satelit o veľkosti najmenej 80 cm. Sústava by mala byť zameraná odborníkom digitálnym televíznym meračom úrovne.

Podľa toho, aké nastavenie zvolíte, vidíte v spodnej oblasti, akú úroveň intenzity a akú kvalitu má signál.

### Funkcie a nastavenia v menu:

- Satelit:** Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo zvolíte, ktorý satelit chcete inštalovať.
- Typ LNB:** Tu určíte použitý typ LNB.
- Index TP:** Tu nastavíte transpondér.
- DiSEqC:** Tu nastavíte hodnotu DiSEqC.
- Poloha:** Ak používate motorizované riadenie, nastavte tu, ako má byť namierené.
- 22K:** Tento bod dosiahnete len vtedy, ak ste pri bode „Typ LNB“ nenastavili hodnotu na „Universal“. V tom prípade tu môžete zapnúť alebo vypnúť 22 KHz spínanie. 22 KHz spínanie sa používa na prepínanie spodného a vrchného frekvenčného pásu v LNB.
- 0/12V:** Ak používate 12V spínač, nastavte tu hodnotu na „Zapnúť“.
- Polarita:** Tu môžete určiť polaritu.
- Toneburst:** Toneburst je dodatočné kritérium spínania, ktoré môžu priniesť prijímače. V tomto signály nie sú obsiahnuté žiadne digitálne príkazy, ale väčšina spínačov dokáže tento signál vyhodnotiť k prepnutiu pozície. Nastavte hodnotu na „Zapnúť“ alebo „Vypnúť“.
- Sila LNB:** Tento parameter nastavte na „Zapnúť“ alebo „Vypnúť“.

Červeným tlačítkom vyvoláte menu pre vyhľadávanie programov nastaveného satelitu. V tomto menu môže vykonať nasledovné nastavenia:

- Vyhľadávací mód:** Tu si vyberte medzi hodnotami Všetky (programy) alebo Voľné (programy). Pri hodnote Všetky sú vyhľadávané zakódované a voľne dostupné programy.
- Typ programu:** Tu určíte, sa majú vyhľadávať TV, rozhlasové alebo TV a rozhlasové programy.
- Zvoliť vyhľadávací mód:** Tu nastavte „Manuálne hľadanie“ alebo „Blind Scan“.
- NIT vyhľadávanie:** Tu nastavte, či má byť pri vyhľadávaní použité NIT (Network Information Table).

Na započatie procesu vyhľadávania navigujte šípkovými tlačítkami hore/dole na tlačidlo „OK pre hľadanie“ a stlačte potom tlačidlo OK. Tlačítkom EXIT môžete okno menu kedykoľvek opustiť.

Zeleným tlačítkom vyvoláte menu pre vyhľadávanie programov podľa nastavených hodnôt v bode Index TP (Index transpondéra). Môžete určiť nasledovné:

- Vyhľadávací mód:** Tu si vyberte medzi hodnotami Všetky (programy) alebo Voľné (programy). Pri hodnote Všetky sú vyhľadávané zakódované a voľne dostupné programy.
- Typ programu:** Tu určíte, sa majú vyhľadávať TV, rozhlasové alebo TV a rozhlasové programy.
- Zvoliť vyhľadávací mód:** Tu nastavte „Manuálne hľadanie“ alebo „Blind Scan“.
- NIT vyhľadávanie:** Tu nastavte, či má byť pri vyhľadávaní použité NIT (Network Information Table). Táto hodnota sa môže zmeniť len v prípade, ak ste pri bode „Zvoliť vyhľadávací mód“ nastavili hodnotu „Manuálne hľadanie“.

Na započatie procesu vyhľadávania navigujte šípkovými tlačítkami hore/dole na tlačidlo „OK pre hľadanie“ a stlačte potom tlačidlo OK. Tlačítkom EXIT môžete okno menu kedykoľvek opustiť.

Modrým tlačítkom cez DiSEqC spustíte automatické rozpoznávanie možných satelitov. Ak boli na základe nastavenia a narovnania satelitného prijímacieho prístroja rozpoznané satelity, budú zobrazené. Tlačidlom „Hľadať“ dosiahnete tieto nasledovné zmeniteľné nastavenia:

- Vyhľadávací mód:** Tu si vyberte medzi hodnotami Všetky (programy) alebo Voľné (programy). Pri hodnote Všetky sú vyhľadávané zakódované a voľne dostupné programy.
- Typ programu:** Tu určíte, sa majú vyhľadávať TV, rozhlasové alebo TV a rozhlasové programy.
- Zvoliť vyhľadávací mód:** Tu nastavte „Manuálne hľadanie“ alebo „Blind Scan“.
- NIT vyhľadávanie:** Tu nastavte, či má byť pri vyhľadávaní použité NIT (Network Information Table).

Tlačítkom OK spustíte vyhľadávací proces. Tlačítkom EXIT môžete okno menu kedykoľvek opustiť.

Bielym tlačítkom (tlačítko PLAYMODE) spustíte Blind Scan na základe horeuvedených nastavení.

Tlačítkom 'MUTE' môžete signálny tón zapnúť alebo vypnúť.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Inštalácia satelitu“.

## ► Automatická inštalácia

Tento bod zvolíte, ak chcete inštalovať automaticky vopred nastavené parametre satelitov a programov. Prijímač pritom najskôr v prvom kroku vyhľadáva možné satelity a v druhom kroku (ak boli nájdené satelity s dostatočnou silou signálu) vyhľadáva programy, aby tieto prijal do zoznamu programov.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Automatická inštalácia“. Týmto tlačítkom môžete tiež kedykoľvek prerušiť proces inštalácie.

## ► Sprievodca satelitom

Tento bod menu Vám môže pomôcť pri nastavení prijímajúceho prístroja.

### Funkcie a nastavenia v menu:

**Lokálna dĺžka:** Tu určíte hodnotu stupeň dĺžky miesta, kde sa prijímací prístroj nachádza.

**Lokálna šírka:** Tu určíte hodnotu stupeň šírky miesta, kde sa prijímací prístroj nachádza.

**Kalkulácia:** Navigujte kurzor šípkovými tlačítkami na toto políčko a potom stlačte tlačítko OK. Vypočítajú sa takto hodnoty pre orientáciu a výšku.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Sprievodca satelitom“.



## Menu systémové nastavenia

- Jazyky
- Ochrana mládeže
- Nastavenie času
- Časovač
- Audio + Video

### ► Jazyky

#### Funkcie a nastavenia v menu:

- Jazyk menu:** Tu určíte jazyk, v ktorom budú zobrazené texty menu.
- Prvé Audio:** Tu nastavíte audiojazyk pre prvý kanál.
- Druhé Audio:** Tu nastavíte audiojazyk pre druhý kanál.
- EDIVISION:** Tu určíte jazyk, v ktorom má byť zobrazovaný elektronický sprievodca programami EDIVISION (EDV) (Jazyk musí byť podporovaný ponúkatelom programu.)
- Jazyk titulkov:** Tu určíte jazyk, v ktorom majú byť zobrazované titulkové informácie. (Jazyk musí byť podporovaný ponúkatelom programu.)
- Teletext:** Tu určíte jazyk, v ktorom majú byť zobrazované teletextové/videotextové informácie. (Jazyk musí byť podporovaný ponúkatelom programu.)

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Jazyky“.

### ► Ochrana mládeže

K tomuto bodu menu máte prístup len po zadaní PIN kódu. Prednastavené PIN je: 0000

#### Funkcie a nastavenia v menu:

- Uzamknutie menu:** Tu môžete nastaviť, či prístup k menu povolíte, alebo zamietnete. Ak ste v tomto bode zvolili „Zapnúť“, bude prístup k menu možný len použitím PIN kódu. Programová lišta, EDIVISION a zoznam obľúbených sú z toho vyňaté.
- Uzamknutie programu:** Tu určíte, či môžu byť uzamknuté programy vo všeobecnosti, alebo nie.
- Nové heslo:** Tu určíte nové heslo.
- Potvrdenie hesla:** Tu zopakujte nové heslo.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Ochrana mládeže“.

### ► Nastavenia času

**GMT užívateľ:** Zvoľte tu „Zapnúť“ a prijímač automaticky získa aktuálny čas a dátum (cez satelitný signál). Keď tu zvolíte „Vypnúť“, môžete podľa nasledovných bodov dátum a čas nastaviť sami.

**Prispôsobiť GMT:** Tento bod dosiahnete len tak, keď pri bode „GMT užívateľ“ bola zvolená možnosť „Zapnúť“. Tu potom môžete určiť, o koľko sa líši Váš čas s GMT (Greenwich Mean Time). Pre Nemecko/Rakúsko/Švajčiarsko/Slovensko platí: UTC+01:00. Pre Atény/Bukurešť/Istanbul platí: UTC+02:00. Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo listujte k hodnote, ktorú chcete nastaviť.

**Leto:** Tu môžete určiť, či má byť zohľadňovaný letný čas. Hier

**Dátum:** Tento bod dosiahnete len tak, keď pri bode „GMT užívateľ“ bola zvolená možnosť „Vypnúť“. Číselnými tlačítkami zadajte dátum.

**Čas:** Tento bod dosiahnete len tak, keď pri bode „GMT užívateľ“ bola zvolená možnosť „Vypnúť“. Číselnými tlačítkami zadajte čas.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Nastavenia času“.

## ► Časovač

V tomto menu môžete naprogramovať až do 8 časovo ošetrených nahrávaní (časovač). Mnohé informácie nájdete aj v odseku EDIVISION.

### Funkcie a nastavenia v menu:

<b>Číslo časovača:</b>	Pri vyvolaní menu časovača sa prejde automaticky k ďalšiemu (voľnému) programovateľnému časovaču. Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo, prípadne pomocou tlačítka OK a šípkovými tlačítkami hore/dole môžete meniť medzi (naprogramovanými) časovačmi.
<b>Mód časovača:</b>	Tu určíte mód nahrávania. Môžete si vybrať, či má byť nahrávanie vykonané jedenkrát, denne, mesačne, týždenne alebo mesačne.
<b>Servis časovača:</b>	Tu určíte typ programu (TV stanica/rozhlasová stanica).
<b>Program:</b>	Tu určíte program.
<b>Dátum:</b>	Tu určíte (počiatočný) dátum nahrávania.
<b>Čas spustenia:</b>	Tu určíte čas spustenia nahrávania.
<b>Trvanie:</b>	Tu určíte dĺžku trvania nahrávania.

**Standby po ukončení:** Tu môžete určiť, či sa má prijímač po nahrávaní prepnúť do Standby módu.

Tlačítkom EXIT opustíte menu časovača. Ak ste vykonali zmeny a tieto chcete ponechať, potvrdte ich pomocou „Áno“ v zobrazenom okne.

**Poznámka:** Podľa okolností sa zobrazí správa o chybe, v tom prípade ste zadali nesprávny čas spustenia, alebo nesprávny dátum spustenia. Skontrolujte Vami zadané údaje!

**Poznámka:** Dbajte na to, že nahrávanie sa môže vydať len v prípade, ak je v danom čase k prijímaču pripojené aj príslušné USB pamäťové médium.

**Poznámka:** Zoznam všetkých naprogramovaných časovačov nájdete takto: stlačte v TV móde tlačítko EDIVISION, potom žlté tlačítko a zvolte v zobrazenom okne menu „Zoznam časovačov“.

## ► Audio + Video

<b>Ukazovací mód:</b>	Zvoľte tu medzi možnosťami Auto, By Native TV, 720p_50, 720p_60, 1080i_50 oder 1080i_60.
<b>Aspektový mód:</b>	Tu určíte, v akom pomere strán má byť zobrazený obraz (16:9, 4:3PS, 4:3LB, AUTO).
<b>Video výstup:</b>	Zvoľte mód farby pre reprodukciu obrazu.
<b>Digital Audio Out:</b>	Tu môžete určiť, v akom móde má pracovať digitálny audio výstup.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Audio + Video“.

## Menu Systém

- ▶ Informácie
- ▶ Výrobné nastavenia
- ▶ Update USB/HDD
- ▶ Zaistenie na USB/HDD

### ▶ Informácie

Tu sa Vám zobrazujú informácie o prístroji. Tieto informácie sú dôležité podľa okolností, najmä vtedy, ak sa chcete skontaktovať s technickou hotline EDIVISION, alebo s Vaším predajcom. Okrem toho tu zistíte verziu softvéru prijímača.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Informácie“.

### ▶ Výrobné nastavenia

Šípkovými tlačítkami hore/dole zvolíte jeden z nasledovných bodov menu a **stlačte tlačítko OK**.

**Výrobné nastavenia:** Tento bod Vás, čo sa týka softvéru prijímača, vráti späť do stavu po jeho výrobe. Po potvrdení tlačítkom OK zadajte PIN kód. Potom sa Vám zjaví varovné okno.

**Vymazať všetky programy:** Tu sa vymazávajú programy (Settings).

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Výrobné nastavenia“.

### ▶ Update USB/HDD

**Základné informácie:** Do tohto menu sa dostanete len vtedy, keď pripojíte vhodný USB dátový nosič, ktorý prijímač rozozná. V ostatnom prípade sa k tomuto menu nedostanete.

Ďalším predpokladom pre 'Update USB/HDD' je, že na USB dátovom nosiči sa nachádzajú príslušné softvérové dáta. Tieto dáta s príponou '.abs' si môžete stiahnuť cez PC s pripojením na internet z internetovej stránky 'argus mini SAT ip':

<http://www.argus-family.de>

Uložte stiahnuté dáta z Vášho PC na USB dátový nosič a strčte tento dátový nosič do USB prípojky 'argus mini SAT ip'.

**Poznámka:** Rýchlosť updatu cez USB závisí podľa okolností od organizácie dát na USB nosiči. Odporúča sa najskôr pripraviť USB nosič pomocou formátovania v bode „Formátovať HDD“ v menu 'USB' / 'Informácie o nosiči' (formátovanie spustíte žltým tlačítkom) a potom na neho môžete uložiť softvérové dáta (.abs).

#### **Funkcie a nastavenia v menu:**

**Otvoriť dáta:** Ak prijímač na USB dátovom nosiči nájde dáta pre update, zobrazí ich. Šípkovými tlačítkami, príp. tlačítkom OK určiť update. Ak neboli nájdené žiadne dáta, zobrazí sa Vám „No File“.

**Mód update:** Šípkovými tlačítkami, príp. tlačítkom OK tu môžete nastaviť, ktoré časti softvéru majú byť aktualizované.

**Štart:** Ak ste softvérové dáta nastavili na mód update, navigujte šípkovými tlačítkami hore/dole na bod „Štart“. Stlačte tlačítko OK a začne sa proces updatovania.

**Upozornenie:** Update softvéru sa začne hneď po stlačení tlačítka OK a nesmie byť prerušený.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Update USB/HDD“.

## **► Zaistenie na USB/HDD**

**Základné informácie:** Do tohto menu sa dostanete len vtedy, keď pripojíte vhodný USB dátový nosič, ktorý prijímač rozozná. V ostatnom prípade sa k tomuto menu nedostanete.

#### **Funkcie a nastavenia v menu:**

**Zaistenie dát:** Tu určíte názov dát pre zaist'ovacie dáta. Stlačte tlačítko OK, aby sa Vám zobrazilo alfa-numerické pole a šípkovými tlačítkami určíte označenie pre zaist'ovacie dáta.

Posledný znak (ktorý ste zadali) môžete zmazať tak, že do políčka na písmená navigujete kurzor na znak '<'. Medzeru doplníte tak, že navigujete šípkovými tlačítkami na znak '—'. Potvrďte Vaše zadanie navigovaním šípkovými tlačítkami na plochu 'OK'. Políčko pre zadanie môžete kedykoľvek opustiť tlačítkom EXIT.

**Zaistenie na USB/HDD:** Navigujte šípkovými tlačítkami hore/dole na tento bod menu a pre spustenie zaistenia stlačte tlačítko OK. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten oben/unten auf diesen Menüpunkt und drücken zum Starten der Sicherung die OK-Taste.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Zaistenie na USB/HDD“.

## Menu Hry

- Tetris
- Snake
- Othello

### ► Tetris

**Základné informácie:** Zoradíte padajúce kamene do plynulých radov.

#### Funkcie a nastavenia:

Šípkovými tlačítkami hore/dole navigujte na pravú stranu v nastaveniach. Na bode „Nastavenie“ použite šípkové tlačítka vľavo/vpravo, aby ste určili (rýchlostnú) triedu (1-10). Na bode „Zmazať“ použite tlačítko OK na vynulovanie stavu bodov. Zvoľte bod „Štart“ a začnite hru stlačením tlačítka OK. Šípkovými tlačítkami (vľavo/vpravo/dole) riadíte zoradenie padajúcich kameňov.

Tlačítkom EXIT opustíte hru „Tetris“.

### ► Snake

**Základné informácie:** Vytvorte najdlhšieho hada. Bilden Sie die längste Schlange.

#### Funkcie a nastavenia:

Šípkovými tlačítkami hore/dole navigujte na pravú stranu v nastaveniach. Na bode „Nastavenie“ použite šípkové tlačítka vľavo/vpravo, aby ste určili (rýchlostnú) triedu (1-7). Na bode „Zmazať“ použite tlačítko OK na vynulovanie stavu bodov. Zvoľte bod „Štart“ a začnite hru stlačením tlačítka OK. Šípkovými tlačítkami (vľavo/vpravo/hore/dole) riadíte „hada“ na hracom poli vždy smerom zelené políčko. Keď toto políčko dosiahnete, had sa predĺži. Hra je ukončená, ak sa dotknete ohraničenia, alebo „hada“.

Tlačítkom EXIT opustíte hru „Snake“.

### ► Othello

**Základné informácie:** Na začiatku hry sa na hracej ploche nachádzajú štyri kamene, vo vopred danom zoradení. Pri štarte dostanete otázku, či chcete hrať s čiernou. Položte kameň na prázdne políčko, ktoré hraničí s už obsadeným políčkom horizontálne, vertikálne alebo diagonálne. Po položení kameňa, sa všetky kamene protivníka, ktoré sa nachádzajú medzi novým a už uloženým kameňom v jeho farbe, farebne prispôbia. Cieľom hry je, mať na konci hry na hracej ploche mať čo najvyšší počet vlastných kameňov.

Šípkovými tlačítkami hore/dole navigujte na pravú stranu v nastaveniach. Na bode „Nastavenie“ použite šípkové tlačítka vľavo/vpravo, aby ste určili (rýchlostnú) triedu (1-3). Na bode „Zmazať“ použite tlačítko OK na vynulovanie stavu bodov. Zvoľte bod „Štart“ a začnite hru stlačením tlačítka OK. Šípkovými tlačítkami (vľavo/vpravo/hore/dole) navigujete po hracej ploche. Tlačítkom OK kameň umiestnite.

Tlačítkom EXIT opustíte hru „Othello“.

## Menu Internet

### ► Nastavenie lokálnych sietí

### ► http Upgrade

### ► Nastavenie lokálnych sietí

#### Funkcie a nastavenia v menu:

**Poznámka:** K bodom IP adresa, Subnet Mask, Gateway, DNS Preferred a DNS Alternate sa dostanete len vtedy, ak ste pri bode „DHCP“ nastavili hodnotu „Vypnúť“.

**DHCP:** Ak použijete vo Vašej sieti DHCP server, môžete prijímaču priradiť IP adresu aj automaticky. K tomuto tu nastavte hodnotu „Zapnúť“. Ak vo Vašej sieti nepoužívate DHCP, zadajte manuálne príslušné hodnoty v nasledovných bodoch.

**IP adresa:** Zadajte tu voľnú IP adresu z Vašej siete.

**Subnet Mask:** Zadajte tu sieťovú masku prislúchajúcu ku sieti.

**Gateway:** Zadajte tu IP adresu Gateway-a k internetu.

**DNS Preferred:** Tu môžete zadať IP adresu tzv. nameservera (DNS server).

**DNS Alternate:** Tu zadajte IP adresu alternatívneho nameservera (DNS server).

**Poznámka:** Na zadanie čísel použite číselné tlačítka diaľkového ovládania. Benutzen Sie zur Eingabe von Ziffern die numerischen Tasten auf der Fernbedienung.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Nastavenia lokálnych sietí“.

## ► http Update

## ► Manuálny upgrade

### Funkcie a nastavenia v menu:

**URL:** Tu zadajte adresu dát, ktoré obsahuje nový softvér prijímača. Šípkovými tlačítkami (vľavo/vpravo) môžete navigovať v riadku medzi písmenami. Pre zadanie použite číselné, príp. alfa tlačítka. Zvláštne znaky získate cez tlačítko 0. Zeleným tlačítkom prepínate medzi veľkými a malými písmenami. Stlačte žlté tlačítko ak chcete znak vymazať.

**Mód update:** Tu určíte, ktorá oblasť softvéru má byť aktualizovaná. Môžete si zvoliť medzi 'Software + Bootloader', 'Software so zoznamom programov & nastaveniami', 'Software bez zoznamu programov' alebo Settings (zoznam programov).

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Manuálny upgrade“.

Aby sa uskutočnil upgrade, stlačte červené tlačítko. Zobrazí sa dialógové okno. Po potvrdení sa spustí proces a prebehne viacerými fázami:

- Connecting...
- Download...
- Vymazanie...
- Zapisovanie...
- Reštart...

## ► Automatický upgrade

Pri výbere tohto bodu menu sa pokúsi prijímač spojiť s EDISION serverom, ktorý je nastavený výrobcom. Za predpokladu, že máte správnu konfiguráciu káblov a v bode menu „Sieťové nastavenia“ správne hodnoty, prijímač sa pripojí a stiahne zoznam údajov zo servera. Pri tomto kroku sú zobrazované názov dát, dátum, čas, veľkosť dát. Zvoľte softvérové dáta 'argus\_miniip.abs' a stlačte červené tlačítko. Po potvrdení sa spustí proces a prebehne viacerými fázami:

- Connecting...
- Download...
- Vymazanie...
- Zapisovanie...
- Reštart...

Ak ste proces upgradovania nespustili, môžete menu 'Automatický upgrade' opustiť tlačítkom EXIT.

## Menu Conditional Access

- ▶ **Smart Card**
- ▶ **Common Interface**

### ▶ **Smart Card**

**Základné informácie:** Sú Vám k dispozícii dva Smart Card Reader-y (čítačky) so systémom CONAX. Keď tu použijete karty od predajcov rozličných platených programov, môžete pozerat' veľa programov, ktoré sú týmto systémom zakódované. V tomto menu nájdete informácie k Smart Card, ktoré ste zasunuli do jednej šachty.

**Funkcie a nastavenia v menu:**

**Pozícia 1:** Zobrazenie informácií karty, ktorá je k dispozícii v šachte 1.

**Pozícia 2:** Zobrazenie informácií karty, ktorá je k dispozícii v šachte 2.

**Smartcard hlásenie:** Tu môžete nastaviť, či sa majú zobrazovať informácie k zasunutým kartám, alebo nie.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Smart Card“, príp. „Smart Card“.

### ▶ **Common Interface**

**Základné informácie:** Sú Vám k dispozícii dve CI šachty. Keď tu použijete karty a CAM-y od predajcov rozličných platených programov, môžete pozerat' veľa programov, ktoré sú týmto systémom zakódované. V tomto menu nájdete informácie k zasunutým modulom.

**Funkcie a nastavenia v menu:**

**Slot 1:** Zobrazenie informácií modulu, ktorý je k dispozícii v šachte 1.

**Slot 2:** Zobrazenie informácií modulu, ktorý je k dispozícii v šachte 2.

**CI Message:** Tu môžete nastaviť, či sa majú zobrazovať informácie k zasunutým modulom, alebo nie.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Common Interface“.



**Poznámka:** Do tohto menu sa dostanete len vtedy, keď pripojíte vhodný USB dátový nosič, ktorý prijímač rozpozná.

## Menu USB / externé pamäte

- ▶ Zoznam dát
- ▶ Nahrané dáta
- ▶ Informácie o pamäti
- ▶ Nastavenia PVR
- ▶ USB / HDD Speed Test

### ▶ Zoznam dát

**Základné informácie:** Toto menu zobrazuje dáta v adresároch, ktoré sú na USB dátovom nosiči. Nájdene obrázkové dáta sú ako náhľad zobrazené vpravo hore. Nájdene MP3 dáta môžete prehrať.

**Poznámka:** Tento bod menu je uzavretý, ak je vykonávaný jeden/viacere nahrávanie.

#### Funkcie a nastavenia v menu:

Šípkovými tlačítkami hore/dole a tlačítkom OK navigujete v štruktúre adresára. Ak boli nájdene obrázky alebo MP3 dáta, môžete si tieto pozrieť, príp. vypočítať stlačením tlačítka OK. Ak sú v adresári viaceré obrázkové dáta, spustí sa stlačením tlačítka OK mód Diashow. Mód Diashow opustíte tlačítkom EXIT. Ak sú v adresári viaceré MP3 dáta, budú tieto prehrané za sebou.

Červeným tlačítkom môžete určiť pre Diashow dobu medzi jednotlivými obrázkami (1-9 sekúnd). Ak nastavíte hodnotu doby na „Off“, používajte na prechod k nasledujúcemu a predchádzajúcemu obrázku šípkové tlačítka hore/dole. Okrem toho môžete určiť, či má byť zoznam obrázkov opakované zobrazovaný (Zapnúť/Vypnúť). Tlačítkom EXIT môžete proces prerušiť.

Zeleným tlačítkom vyvoláte menu možností, ako môžete zoradiť dáta v adresároch. Toto menu opustíte tlačítkom EXIT.

Tlačítkom 'SAT' môžete pridať všetky obrázky nachádzajúce sa v adresári do zoznamu na prehranie pre obrázkové dáta. Modrým tlačítkom môžete pridať všetky MP3 dáta nachádzajúce sa v adresári do zoznamu na prehranie pre zvukové dáta.

Ak tlačítkom „SAT“ a/alebo modrým tlačítkom zostavili „playlisty“, prípadne pridali dáta, môžete si tieto nechať zobraziť žltým tlačítkom. V zobrazenom editore playlistu môžete šípkovými tlačítkami hore/dole navigovať v zozname. Červeným tlačítkom (Play) „spustiť“ záznam (dáta). Žltým tlačítkom označíte jedno dáta, ktoré chcete vymazať z playlistu a modrým tlačítkom označíte všetky záznamy k vymazaniu. Stlačte opakované modré tlačítko a všetky označenia zmiznú. Tlačítkom EXIT opustíte playlist editor. Ak ste vykonali zmeny, zobrazí sa dialógové okno, v ktorom tieto zmeny môžete potvrdiť (Áno).

Ak ste spustili MP3 dáta, príp. playlist, môžete tlačítkom 'PLAYMODE' určiť, či sa má uskutočniť opakovanie. -

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Zoznam dát“. Ak ste zostavili playlisty, príp. ich zmenili, zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete uložiť playlisty na USB dátovom nosiči.

## ► Nahrané dáta

V tomto menu sú vypísané TV a rozhlasové programy, ktoré sú nahrané na USB dátovom nosiči.

### Funkcie a nastavenia v menu:

Šípkovými tlačítkami hore/dole môžete listovať v zozname nahrávok. Vľavo sú zobrazené názov program, čas nahrania, dĺžka a veľkosť dát. Vpravo hore (ak sa jedná o TV program) je zobrazený aj obrázok pre prehľad. Stlačte tlačítko PLAY pre prehranie nahrávky v prehliadkovom okne. Tlačítkom PAUSE prehranie zastavíte. Tlačítkom STOP ukončíte prehliadkové okno. Tlačítkom OK spustíte prehranie v móde cele obrazovky.

Zeleným tlačítkom môžete nahrávku uzamknúť a tá bude v náhľade označená symbolom. Takto uzamknuté nahrávky môžu byť prezreté po zadaní PIN kódu (určeným v menu Systémové nastavenia/Ochrana mládeže). Nahrávku odomknete stlačením zeleného tlačítka a zadaním PIN kódu.

Modrým tlačítkom môžete označiť nahrávky, ktoré chcete vymazať. Opakovaným stlačením označenie odoberiete.

Červeným tlačítkom môžete zmeniť názov nahrávky. V zobrazenom zadávacom políčku zvolíte šípkovými tlačítkami a tlačítkom OK znaky a písmená. Posledný znak (ktorý ste zadali) môžete zmazať tak, že do políčka na písmená navigujete kurzor na znak '<'. Medzeru doplníte tak, že navigujete šípkovými tlačítkami na znak '--'. Potvrďte Vaše zadanie navigovaním šípkovými tlačítkami na plochu 'OK'. Nové označenie bude prevzaté. Políčko pre zadanie môžete kedykoľvek opustiť tlačítkom EXIT a tým ukončíte proces.

V móde prehrávania (celá obrazovka) máte k dispozícii nasledovné tlačítka (s funkciami):

<b>Tlačítko PREV:</b>	Pohne bod prehrania naspäť.
<b>Tlačítko NEXT:</b>	Pohne bod prehrania dopredu.
<b>Tlačítko PAGE-:</b>	Rýchlejšie prehranie naspäť s 2oj až 24-násobným zrýchlením (v móde TV).
<b>Tlačítko PAGE+:</b>	Rýchlejšie prehranie dopredu s 2oj až 24-násobným zrýchlením (v móde TV).
<b>STOP:</b>	Ukončí mód prehrávania.
<b>PAUSE:</b>	Zastaví mód prehrávania.
<b>Tlačítko spomalený záznam (naspäť):</b>	Prehráva v 2oj až 8-násobnej rýchlosti naspäť.
<b>Tlačítko spomalený záznam (dopredu):</b>	Prehráva v 2oj až 8-násobnej rýchlosti dopredu.

Tlačítkom 'PLAY' sa dostanete do normálneho módu prehrávania.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Nahrané dáta“. Ak ste označili nahrané dáta pre vymazanie, zobrazí sa dialógové okno. Ak chcete naozaj vymazať označené nahrávky, potvrďte to pomocou „Áno“.

## ► Informácie o pamäti

V tomto menu nájdete informácie o pripojenom USB dátovom nosiči.

<b>Volume:</b>	Zobrazuje označenie.
<b>Total Size:</b>	Zobrazuje celkovú kapacitu pamäte.
<b>Free Size:</b>	Zobrazuje voľnú kapacitu pamäte.
<b>Rec Size:</b>	Zobrazuje miesto obsadené nahrávkami.
<b>TMS Size:</b>	Zobrazuje miesto možné pre TimerShift. Zeigt den möglichen Speicherplatz für TimeShift an.
<b>File System:</b>	Zobrazuje používaný dátový systém.

Stlačením žltého tlačítka (Formátovať HDD) máte možnosť formátovať USB nosič. V menu „Formátovať HDD“ môžete určiť v akom dátovom systéme má byť USB nosič formátovaný (FAT/NTFS). Prosím dbajte na to, že týmto krokom budú z USB nosiča zmazané všetky dáta.

Modrým tlačítkom vyvoláte menu pre nastavenie funkčnosti DVR (Digital Video Recording). Môžete určiť, či bude možné len nahrávanie, len TimeShift, alebo obidve možnosti. Dbajte na to, že tento bod má význam po formátovaní, t. zn. kým na USB nosiči ešte neboli uložené žiadne dáta.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Nahrané dáta“.

## ► Nastavenia PVR

**Poznámka:** Do tohto bodu menu sa dostanete len vtedy, ak ste k prijímaču pripojili USB dátový nosič s prenosovou rýchlosťou viac než 25MBit/s a prijímač ho rozpozná. Tento bod menu je okrem toho uzamknutý, ak prebieha jedno/viaceré nahrávanie/a.

### Funkcie a nastavenia v menu:

- TimeShift** Tu môžete zapnúť alebo výpnúť funkčnosť TimeShift.
- TimeShift pre nahrávanie:** Tento bod môžete zmeniť len v prípade, keď ste v bode „TimeShift“ nastavili hodnotu „Zapnúť“. Tu môžete nastaviť, že pri nahrávaní bude zachovaná funkčnosť TimeShift.
- Nahrat' zakódované:** Tu môžete určiť, či je možné nahrávanie zo zakódovaných programov.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „Nastavenia PVR“.

## ► USB / HDD Speed Test

### Funkcie a nastavenia v menu:

Pomocou tohto bodu menu môžete zistiť rýchlosť pripojených USB dátových nosičov. Vo výsledkovom okne sa Vám zobrazí možná prenosová rýchlosť/rýchlosť zápisu do pamäte a či je možný zápis z programu s veľkým rozlíšením obrazu. K tomu sa ešte zistí, z koľkých programov súčasne môže byť nahrávané.

Tlačítkom EXIT opustíte menu „USB/HDD Speed Test“.