# AMIKO X-Finder



# OBSAH

1.	UPOZORNĚNÍ	3
2.	ÚVOD	3
3.	HLAVNÍ ZNAKY	4
4	<b>ΔΑΙ ΚΟΥΈ ΟΥΙ Α΄ ΔΑΝΊ</b>	5
ч. -		,
5.	PREDNI PANEL	6
6.	ZADNI PANEL	7
7.	PŘIPOJENÍ	8
8.	ZÁKLADNÍ OPERACE	
8.1	ZAPNUTÍ XFINDERU	
8.2	POWER.	10
8.3	CHANNEL UP(NAHORU)/CHANNEL DOWN(DOLŬ)	10
8.4	VOLUME UP(NAHORU)/VOLUME DOWN(DOLU)	10
0.J 8.6	ΝυΜΒΕΚ(CISLO)	10
8.0 8.7	$\mathbf{P}_{\text{AUSE}}(\mathbf{P}_{\text{AUZA}})$	10
8.8	AUDIO (ZVIIK)	
8.9	INFORMACE	
8.10	) EPG	
8.11	1 TV/RADIO	12
8.12	2 Seznam kanálů	12
8.13	3 PAGE UP(NAHORU)/PAGE DOWN(DOLŮ)	13
8.14	4 TXT	13
8.15	5 TITULKY	13
8.16	6 ZOOM	14
8.17	7 Menu	
8.18	8 VIDEO FORMAT	
8.19	9 KONEC	14
9.	FINDER	14
9.1	INSTALACE SATELITU	14
9.2	POZEMNÍ INSTALACE	17
9.3	KABELOVÁ INSTALACE	
10.	ÚHEL	
11	SDEV/TDIM	10
11.		
12.	SERVIS	21
12.1	1 ORGANIZAČNÍ SLUŽBA	22
12.2	2 ORGANIZACE OBLÍBENÝCH	23
12.3	3 SEZNAM KANÁLŮ	24
12.4	4 EPG	25
12.5	5 SPOLECNE ROZHRAVÍ	
12.6	b CA NASTAVENI	27
13.	MEDIA	
13.1	I SEZNAM SOUBORU	
1.	5.1.1 Nahravani souboru 2.1.2 MD2 Souboru	
1.	5.1.2 MF5 SOUDOFY	
1.	3.1.5 Obrazkove soudory	
1.	3.1.4 Všechny	
- •		

13.2	Paměť	31
13.3	PVR NASTAVENÍ	32
13.4	USB TEST RYCHLOSTI	32
13.5	ODSTRAŇTE USB ZAŘÍZENÍ BEZPEČNĚ!	32
14. SYS	STÉM	32
14.1	INFORMACE	33
14.2	BATERIE	33
14.3	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ:	33
14.3.1	Výchozí hodnota:	.33
14.3.2	Smazat všechny kanály:	.34
14.3.3	Uložit výchozí hodnotu	34
14.4	SOFTWAROVÁ AKTUALIZACE	34
13.4.1	Aktualizace pomocí RS232:	.34
13.4.2	Aktualizace pomocí USB	.34
13.4.3	Zálohování na USB	.35
13.4.4	Http zálohování	.35
13.4.5	FTP Aktualizace	.35
14.5	JAZYK	35
14.6	A/V OVLADAČ	36
14.7	NASTAVENÍ MÍSTNÍ SÍTĚ	37
14.8	NASTAVENÍ MÍSTNÍHO ČASU	37
14.9	TIMER	37
14.10	CONSTELLATION	38
15. NO	VÉ FUNKCE	39
15.1	TIME SHIFT	39
15.2	NAHRÁVÁNÍ	39
16. ŘE	ŠENÍ PROBLÉMŮ	.41
17. SPI	ECIFIKACE	.42



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

# 1. UPOZORNĚNÍ

Tento HD Xfinder přijímač je vyroben v souladu s mezinárodními bezpečnostními předpisy. Přečtěte si prosím pozorně následující bezpečnostní opatření.

SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ: 100 - 240V AC 50/60Hz

PŘETÍŽENÍ: Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací kabely, ani napájecí adaptéry. Můžete tím způsobit požár nebo si přivodit úraz elektrickým proudem.

**TEKUTINY:** Zařízení nesmí být vystaveno působení vody (polití nebo postříkání). Na přístroj rovněž nepokládejte nádoby naplněné vodou, např. vázy, apod.

ČIŠTĚNÍ: Před čištěním odpojte HD Přijímač ze zásuvky. K otření prachu z krytu přijímače použijte jemně navlhčený hadřík. Nepoužívejte chemická čistidla.

VĚTRÁNÍ: Větrací otvory na vrchní straně přijímače musí zůstat odkryté, aby byl zajištěn dostatečný přísun vzduchu do jednotky. Nepokládejte přijímač na textilní podklad nebo koberce. Nevystavujte přijímač přímému slunečnímu záření, ani jej neumisťujte blízko zdrojů tepla. Rovněž se nedoporučuje pokládat na přijímač jiná elektronická zařízení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Nepoužívejte příslušenství, která nejsou doporučená výrobcem. Můžete si tím přivodit zranění nebo přijímač poškodit.

**PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ PARABOLE LNB:** Před zapojením kabelu do konvertoru satelitní paraboly (stejně tak l při jeho vypojování), odpojte přijímač od napájení.

NEDODRŽENÍ STANOVENÉHO POSTUPU MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ SATELITNÍ PARABOLY.

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU: Před zapojením kabelu do konvertoru satelitní paraboly (stejně tak l při jeho vypojování), odpojte přijímač od napájení.

NEDODRŽENÍ STANOVENÉHO POSTUPU MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ TELEVIZORU.

UZEMNĚNÍ: Kabel LNB musí být UZEMNĚNÝ k systému uzemnění satelitní paraboly.

**UMÍSTĚNÍ:** Přijímač umístěte do vnitřního prostředí, kde nebude vystaven povětrnostním vlivům, dešti nebo přímému slunečnímu světlu.

# 2. ÚVOD

Děkujem za zakoupení HD Xfinder.

Tento HD Xfinder pracuje rychlostí 950 ~ 2150 MHz .Podporuje Konstalační diagram. Přijímač má vysoké rozlišení 7"TFT LCD a lithiová baterie může pracovat venku. Má 2GB U disku, takže nemusíte nosit hard disk, když chcete pracovat venku. A také používejte jako DVB-S+T/C Xfinder pro TV.

Tento HD Xfinder je plně kompatibilní s mezinárodními DVB standardy a proto přenáší digitální obrázky, zvuky, informační průvodce and teletext přímo do vaší TV nebo Xfinder prostřednictvím satelitního vysílání.

Nyní můžete pohodlně sledovat a přijímat digitálně přenášenou hudbu, zprávy, filmy a sportovní satelitní vysílání ve vaší kanceláři nebo doma.

V sekci služby vyhledávání je poskytován manuální I automatický způsob vyhledávání. Také podporuje DiSEqC 1.0, 1.2 a USALS,což vám umožní přesunout anténu s cílem zaměřit požadovaný satelit. Můžete uložit až 6000 TV a Radio služeb a pracovat s funkcemi Zamknout, Smazat, Přesunout a Třídit.

Menu je velmi moderní a podporuje vice světových jazyků. Všechny funkce mohou být prováděny pomocí dálkového ovlaače a některé funkce mohou být prováděny přímo na předním panelu. HD Xfinder je snadno ovladatený a přizpůsobivý dalším pokrokům. Nahráním nového softwaru můžete změnit některé funkce HD Xfinder.

Máte-li potíže s provozem vašehoHD Xfinder, instrukce naleznete v příslušné sekci tohoto návodu, včetně 'Odstranění probémů'. Tento návod vám poskytne příslušné informace o používání HD Xfinder.

# 3. HLAVNÍ ZNAKY

- MPEG-plně DVB-S / DVB-S2 HD compatibilní
- DVB-T/DVB-T2/DVB-C
- Rychlé spektrum analýzy
- Podporuje spectrum informačního zabezpečení, nahrává and porovnává.
- Analýza dat na vybrané frekvenci
- Vysoké rozlišení 7"TFT LCD
- Velká kapacita lithiové baterie (5500mAh)
- Automatický výpočet úhlu AZ ,EL
- 6000 kanálů (TV a Radio) programovatelné
- Podpora vícejazyčného menu
- Přepínání programů za méně než 1 sekundu
- Editace seznamu kanálů
- Editace Oblíbených kanálů
- Opravdové barvy na obrazovce (OSD)
- Plný obraz v grafické funkci (PIG)
- Elektronický programový průvodce (EPG) pro zobrazení informací o kanálu
- Podpora titulků
- Podpora teletextu pomocí vložení VBI a softwarové emulace
- Informace o program a kanálu jsou přenášeny z Xfinder do Xfinder
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS
- HDMI HD Video/Audio výstup
- Jednoduché vylepšení pomocí Ethernet & USB & RS 232 Portu
- USB 2.0 Host
- Vestavěný U disk (2GB)
- LAN 10/100Mbps Ethernet
- RTC (Opravdový čas)
- Time Shift
- Video nahrávání
- Nahrávání jednoho kanálu Time Shift druhého kanálu
- Jedno tlačítko pro spuštění nebo zastavení nahrávání TS streamu

## 4. Dálkové ovládání

Pomocí dálkového ovladače zapínáte/ vypínáte přijímač, provádíte operace v prostředí obrazového



menu a využíváte celou řadu "hot key" funkcí (klávesových zkratek).

**O** POWER Zapnutí/Vypnutí Xfinder 🖞 MUTE (OKAMŽITÉ ZTLUMENÍ) Okamžité zapnutí/ vypnutí zvuku. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA Výběr programu zadáním čísla nebo vložení programovatelných parametrů. TV / RÁDIO Přijímač přepíná mezi režimem TV a rádia. AUDIO(Zvuk) Nastavení zvuku kanálu, pro váběr režimu; Levé, Pravé, Stereo, Mono. F1 Zapne/Vypne LCD F2 Zapne/Vypne ventilátor F3 Zapne/Vypne nahrávání TS streamu F4 Zobrazí statut kanálů nebo různé informace o aktuálním pragramu. F5 Vstup/Výstup AV EPG Zobrazí elektronického programové průvodce, je-li k dispozici. MENU Zobrazí na obrazovce hlavní Menu, nebo se vrátí do předchozího zobrazeného menu. EXIT Ukončí výběr uživatele a vrátí se do režimu sledování. ΟΚ Potvrdí volbu výběru. <,> KEY Upravení hlasitosti, posune kurzor nahoru/dolů v menu. ^,v KEY To change channels, or to move cursor up or down in the menu. PAGE+/PAGE-Posune kurzor na předchozí/následující stránku v menu nebo v seznamu kanálů. • REC Začne nahrávání. Red Key (Červené tlačítko) Má v menu různé funkce. TXT(ŽLUTÉ TLAČÍTKO) Zobrazí informace teletextu, je-li podporován. Subtitle(ZELENÉ TLAČÍTKO) Zobrzí titulky. V.FORMAT (MODRÉ TLAČÍTKO) Stisknutím tlačítka V.FORMAT přepnete zežim mezi

"Auto", "původníTV"720p\_50", "720p\_60"", "1080i\_50", "1080i\_60", " 1080p\_50" and "1080p\_60".

Play (Přehrát)

Přehrává MP3, JPEG, nebo nahrává soubory.

Stop
 Zastaví Time Shift, nahrávání, nebo MP3/JPEG přehrávač.
 IPAUSE (Pauza)
 Pozastaví funkci.
 Pro zastavení obrazovky stiskněte jednou.
 FB
 Zpětný posun.
 FF
 Posune vpřed.

# 5. Přední panel

① **POWER** Zapne/Vypne HD Xfinder

#### NUMERICKÁ TLAČÍTKA Slouží pro vybírání kanálů nebo pro vstup do programovacích parametrů



#### 0 (ZOOM)

Stisknutí klávesy 0 volí úroveň zvětšení, od X1 do X16. FIND Zkratka pro vstu do menu. ANGLE (Úhel) Zkratka pro vstup do menu Úhel. SPCM Zkratka pro Spektrální menu. SERVICE Zkratka pro vstup do funkce Servis. MEDIA Zkratka pro vstup do menu Media. SYSTEM Zkratka pro vstup do Systémového menu. F1 Zapne/Vypne LED display F2 Zapne/Vypne ventilárot

F3 Spustí/Zastaví nahrávání TS streamu **F4** Zobrazí statut kanálů nebo různých informací o aktuálním kanálu. F5 Zapne/Vypne AV výstup MENU Zobrazí hlavní menu na obrazovce, nebo se vrátí do původního menu. EXIT Zavře výběr uživatele a vrátí se z menu zpět do režimu přehrávání. ΟΚ Vstoupí do zvoleného menu, nebo aktualizuje záznam. V-,V+ KEY Upraví hlasitost, nebo posune kurzor v menu vpravo/vlevo. CH+,CH-KEY Změní kanály nebo posune kurzor v menu nahoru/dolů. PAGE+/PAGE-Posunutím kurzoru nahoru zobrazí následující stránku v menu nebo v seznamu kanálů. AUDIO(Červený) Nastavení zvuku kanálů, pro výběr zvukového režimu; Pravý, Levý, Mono, Stereo. Červené tlačítko Má v menu různé funkce. TXT(ŽLUTÉ TLAČÍTKO) Zobrazí teletext nebo informace o titulcích aktuálního kanálu. Subtitle(Titulky – ZELENÉ TLAČÍTKO) Zobrazí titulky. V.FORMAT (MODRÉ TLAČÍTKO) Stisknutím tlačítka V.FORMAT přepne režim zobrazení mezi "Auto", "původní TV"720p\_50","720p\_60"","1080i\_50","1080i\_60","1080p\_50" and "1080p\_60". FUN Výběr jasu, kontrastu a barev na LCD obrazovce. <,> TĹAČÍTKO Upraví jas, kontrast a barvy na LCD obrazovce.

# 6. Zadní panel



Prosím pozorně si prohlédněte diagram výše pro všechna možná připojení vašeho Xfinder. Nepřipojejte jednotku do elektrické zásuvky, dokud nebudou všechna připojení zkontrolována. Vaše konfigurace může kolísat v závislosti na modelu.

**DC 12V:**Připojte externí zdroj napájení (DC 14.5V/4A)

**RF OUT:** Umožňuje připojení dalšího Xfinderu.

RF IN: Tento port slouží k propojení koaxiálního kabelu ze pozemní antény/kabelové antény.

LOOP: Umožňuje připojení dlašího Xfinderu.

LNB IN 13/18V 300mA MAX: Tento port slouží k propojení koaxiálního kabelu z LNB vašeho talíře. AV IN/Out: Tento port slouží k propojení AV portu TV s AV přepínačem pro jeden vstupní port a tři výstupní porty.

HDMI: Audio a Video výstup pro TV HDMI pouze vstupní Jack.

RS 232C: SÉRIOVÝ PORT: Propojí váš Xfinder s počítačem pomosí sériového portu.

Ethernet: Síťový port, pomocí tohoto portu můžete aktualizovat softare.

**USB:** USB 2.0 Host, propojí s USB hard diskem, nebo flash diskem.

U disk: Vestavěný U disk (2GB)

SWITCH: Přepne U disk /zařízení

CA: Jeden CA slot rozhraní pro Conax.

CI: Jedna zásuvka pro Conditional Access Modules CAM (Modul podmíněného přístupu).

## 7. Připojení

Tato sekce popisuje, jak připojit váš produkt pro vyhledání a získání optimální kvality signálu. Produkt nabízí různá rozhraní pro připojení k TV, VCR nebo dalším zařízením. Vyberte to nejvíce odpovídající podle vašeho zařízení.

**Upozornění:** Než zapojíte zařízení do elektrické zásuvky, ujistěte se že máte připojené všechny komponenty.

Vždy vypněte produkt, TV a další komponenty předtím, než připojíte/odpojíte jiné kabely. **Poznámka:** Pokud se vám objeví nějaké potíže, kontaktujte prosím vašeho prodejce.



#### 7.1 Připojení antény

- 1. Připojte jeden nebo dva satelitní koaxiální kabely ze zdi do LNB konvertoru IN
- 2. Připojte kabel/pozemní koaxiální kabel do AERIAL IN.

Poznámka:Kabel a pozemní kabel nemohou být připojeny souběžně.

#### Připojení TV

- 1. TV s HDMI konektorem:
- Pro nejlepší kvalitu obrazu, propojte product a TV přes HDMI kabel.
- 2. **TV s AV konektorem:** Pro výstup videa a zvuku, propojte product a TV přes AV kabel.

#### Poznámka:

1. Propojení vaší TV přímo s audio/video výstupem produktu zajistí živější obraz.

#### Propojení LAN:

Propojte jeden konec Ethernet kabelu s produktem a další konec s LAN routerem.

#### TV s motorizovaným systémem (DiSEqC 1.2)

Připojte jeden konec vašeho koaxiálního kabelu do LNB IN konektoru na Xfinderu a druhý konec do REC nebo Xfinder konektoru na motoru DiSEqC 1.2.

Koaxiální kabel připojte z LNB do LNB konektoru na motoru DiSEqC 1.2.

Veškeré naše přijímače jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní se systémy DiSEqC 1.0 a DiSEqC 1.2, což umožňuje připojení hned několika antén k Xfinderu zároveň.

Jestliže vlastníte dvě a více pevně připevněných antén, doporučujeme použít DiSEqC 1.0 přepínač. Koaxiální kabel připojte z prvního LNB do LNB 1 nebo LNB A konektorového vstupu na DiSEqC přepínači. Totéž proveďte s dalšími LNB konvertory, které vlastníte.

Připojte jeden konec koaxiálního kabelu do RF konektorového výstupu na DiSEqC přepínači. Druhý konec připojte do zdířky LNB IN na Xfinderu.

K digitálnímu přijímači můžete připojit jednu satelitní anténu přímo nebo přes LNB zařízení s více zdroji

## 8. Základní operace

#### 8.1 Zapnutí Xfinderu

Nejdříve zapněte hlavní vypínač.

Když je Xfinder použitý poprvé, dojde ke spuštění prvního TV kanálu v přednastaveném seznamu. Při každém dalším použití se při opětovném zapnutí vždy zobrazí naposledy sledovaný TV kanál

#### ? Často kladené dotazy

#### Q: Můj produkt je zapnutý a není v režimu Standby, ale na obrazovce se nic neobjevuje

A: Ujistěte se, že je TV set nastavený na správný video vstup (netýká se televizních kanálů). Např. pokud máte zařízení připojeno ke vstupu Video1 na TV, musí být také TV přepnuta na kanál Video1.

- Q: Můj produkt je zapnutý a není v režimu Standby, ale na obrazovce se neobjevuje nic, až na rámeček s textem "Žádný signál".
- A: To znamená, že zvolený program nemá žádný signal. Příčin může být několik:
  - Vámi zvolený kanál není dané družici přidělen. Řešením je změna kanálu.
  - 2 Signál pro zvolený TV kanál je příliš slabý. Můžete se pokusit naladit stanici na kanálu se silnějším signálem. V případě, že problémy přetrvávají, obraťte se na svého prodejce nebo požádejte jiné odborníky o technický servis.
  - Používáte duálná LNB, ale potřebujeteModifikovaný typ LNB.

#### 8.2 Power

- 1 Stisknutím tlačítka [Power] uvedete product do režimu Standby
- 2 Stisknutím tlačítka [Power] znovu ve Standby režimu uvedete product do chodu a budete pokračovat ve sledování daného kanálu.

3 Uživatel může zařízení odpojit ze sítě, čímž ukonční režim Standby.

# 8.3 Channel Up(nahoru)/Channel Down(dolů)

V režimu celé obrazovky stiskněte tlačítko [CH+/CH-] pro změnu kanálu.

## 8.4 Volume Up(nahoru)/Volume Down(dolů)

V režimu celé obrazovky stiskněte tlačítko [VOL+/VOL-] pro nastavení hlasitosti.

#### 8.5 Number(číslo)

V režimu celé obrazovky použijte číselná tlačítka pro změnu kanálu a stiskněte tlačítko [OK] na dálkovém ovladači.

#### 8.6 Mute (vypnutí zvuku)

- 1 Stisknutím tlačítka [MUTE] vypnete zvuk a na obrazovce se vám objeví Mute OSD.
- 2 Opětovným stisknutím tlačítka [MUTE]
   zvuk obnovíte.

#### 8.7 Pause (pauza)

- 1 Stisknutím tlačítka [Pause] v režimu přehrávání zastavíte obraz. Zvuk bude pokračovat.
- 2 Opětovným stisknutím tlačítka [Pause] obraz i zvuk přeskočí na aktuální obraz daného vysílání.

#### 8.8 Audio (zvuk)

 V režimu celé obrazovky stiskutím tlačítka [AUDIO] otevřete okno "Audio".



- 2 Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] můžete upravovat zvukové stopy a stisknutím tlačítka[VOL+/VOL-] upravíte hlasitost.
- 3 Režim: Left/Right/Stereo/Mono

#### 8.9 Informace

Stisknutím tlačítka [F4] v režime celé obrazovky otevčere informační tabulku s parametry aktuálního kanálu.

Satellite	AMOS1_2 4W	Channel	3sat
LNB Freq	5150 5160	Service ID	OX6D67
Frequency	3600	Video PID	0210
Symbol Rate	27500	Audio PID	0220
Polarity		PCR PID	0210
DISEqC	1/4	Aspect Rat	104:3
22K	On	CAS	CA Free
12V	On	Version:	1.0.18
awal	00%	RF Level	-59dBm
Level	3078	FEC	3/4
		C/N	4988
Quality	77%	MER	265dB

#### 8.10 EPG

1 Xfinder má Electronického programového průvodce (EPG), který poskytuje informace o kanálech. V EPG najdete informace jako seznam programů, začátky a konce pořadů atd.

Stisknutím tlačítka [EPG] zobrazíte EPG průvodce na obrazovce.



- 2 Stisknutím červeného tlačítka můžete vybrat kanály podle různých skupin, jako Oblíbené/Satelitní/Poskytovatel/CAS atd.
- 3 Stisknutím zeleného tlačítka vyberete různé zobrazovací režim mezi Aktuální EPG /Následující EPG/Více/Program viz.následující obrázky:



4 Stisknutím žlutého tlačítka v EPG menu můžete nastavit jeden nahrávací čas nebo přejít do menu Seznamu časovače.



- 5 Pokud v EPG menu vyberete označenou položku, stisknutím tlačítka [REC] nastavíte tuto událost do Seznamu časovače.
- 6 Stisknutím tlačítka [Exit] EPG menu ukončíte.

#### 8.11 TV/RADIO

V TV režimu stisknutím tlačítka [TV/RADIO] přepnete na režim Rádio. V režimu Rádio stisknutím tlačítka [TV/RADIO] přepnete do režimu TV.

#### 8.12 Seznam kanálů

 Stisknutím tlačítka [OK] v režimu celé obrazovky vstoupíte do "Seznamu kanálů".

All	0001 NMTV-H	
Favorite	0002 NMTV-M	
Satellite	0003 HubeiTV	
A~Z	0004 CCTV 4A	
Provider	0005 CCTV News	
CAS	0006 CCTV F	
HD	0007 CCTVE	
Terrestrial	0008 CCTV R	
Cable	0009 CCTV A	
AMOS1_2 4W 4115/H/21372	0010 CCTV 9 Docume	

2 Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] nastavíte různou skupinu. Viz.následující obrázek:



3 Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte informace v aktuálním EPG.



4 Stisknutím zeleného tlačítka můžete měnit vlastnosti aktuálního kanálu jako Oblíbené(Fav)/Zamkout(Lock)/Přeskočit(S kip)/Smazat(Delete)/Přejmenovat(Rename

	IV - List	
Property	0001 NMTV-H	
FAV	0002 NMTV-M	
Lock	0003 HubelTV	
Skip	0004 CCTV 4A	
Delete	0005 CCTV News	
Rename	0006 CCTV F	
HD	0007 CCTVE	
Terrestrial	0008 CCTV R	
Cable	0009 CCTV A	
AMOS1_2 4W 4115/H/21372	0010 CCTV 9 Docume	

5 Stisknutím žlutého tlačítka okno "Hledat" viz.následující obrázek. Stisknutím tlačítka [Up/Down/left/right] posunete zvýraznění s stisknutím tlačítka [OK] vložíte písmena.

١



6 Stisknutím modrého tlačítka zobrazíte funkce "Třídění" (Sort). Existuje pět způsobů třídění. Stisknutím tlačítka [Ch+/Ch-] posunete zvýraznění a stisknutím tlačítka [OK] potvrdíte svůj výběr.

Sort	0001 NMTV-H	
Numeric	0002 NMTV-M	
A~Z	0003 HubeiTV	
Free+PayTV	0004 CCTV 4A	
PayTV+Free	0005 CCTV News	
ТР	0006 CCTV F	
HD	0007 CCTVE	
Terrestrial	0008 CCTV R	
Cable	0009 CCTV A	
AMOS1_2 4W 4116/H/21372	0010 CCTV 9 Docume	

#### Způsoby třídění:

- Číslice: Řazení podle výsledků skenování.
- Volná+PlacenáTV: Vyberete kanály mezi "volné kanály" a "kódované".
   Seznam volných kanálů bude na začátku seznamu kanálů a kódované kanály budou pod nimi.
- PlacenáTV+Volná: Vyberete kanály mezi "kódované" a "volné". Seznam kódovaných kanálů bude na začátku seznamu kanálů a volné kanály budou pod nimi.
- Jména (A-Z): řazení podle abacedy.
   Ignoruje "\$" symbol.
- $\diamond \quad \text{TP: } \check{r}azeni \text{ podle TP seznamu.}$

- 7 Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] posunete zvýraznění a stisknutím tlačítka [OK] spustíte přehrávání zvoleného kanálu.
- 8 Stisknutím tlačítka [Page Up/Down] se posunete o stranu nahodu/dolů.
- 9 Stisknutím tlačítka [Exit] ukončíte nabídku seznam kanálů.

## 8.13 Page Up(nahoru)/Page Down(dolů)

Stisknutím tlačítka [Page+/Page-] v seznamu kanálů se posunete o stranu nahoru/dolů.

#### 8.14 TXT



- 1 Stisknutím žlutého tlačítka v režimu celé obrazovky otervřete teletext na kanálu, který podporuje teletext.
- 2 Pokud zvolený program teletext nepodporuje, zobrazí se vám na obrazovce tabulka s nápisem "Žádná teletextová data".

#### 8.15 Titulky

- 1 Stisknutím zeleného tlačítka otevřete nabídku titulků, pokud ji zvolený kanál podporuje.
- 2 Pokud zvolený kanál titulky nepodporuje, zobrazí se vám na obrazovce tabulka s nápisem "Žádné titulky".

#### 8.16 Zoom

- 1 Tlačítko [0] umožňuje zvětšovat určitá místa na obrázcích
- 2 Opětovným stisknutím tlačítka [0] obrázky zvětšíte x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.
- 3 V obrázku "x2 ~ x16" posunete obrázky na požadované zorné pole pomocí tlačítka [Up/ Down/Left/Right].
- 4 Stisknutím tlačítka [Exit] v režimu ZOOM, zavřete nabídku "Zoom".

#### 8.17 Menu

 Stisknutím tlačítka [MENU] otevřete naposledy sledované menu, nebo nabídku ukončíte.

#### 8.18 Video Formát

Stisknutím tlačítka [v.Format] (modré) v režimu celé obrazovky, se zobrazí aktuální rozlišení video výstupu. Každým dalším stisknutím tlačítka přepínáte rozlišení video výstupu podle následujícího pořadí "Auto-> By Native TV -> 720P\_50> 720P\_60-> 1080i\_50-> 1080i\_60-> 1080p\_50->1080p\_60".



#### 8.19 Konec

1 Stisknutím tlačítka [EXIT] vstoupíte do naposledy zobrazeného menu, nebo nabídku ukončíte.

### 9. Finder



- Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] vyberete finder.
- 2 Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] vyberete jednu položku.
- 3 Stisknutím tlačítka [menu] se vrátíte do nabídky hlavního menu.

#### 9.1 Instalace satelitu

#### Seznam satelitu



- 1 Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] posunete zvýraznění, nebo se stisknutím tlačítka [P+/P-] posunete o stránku nahoru/dolů. Stisknutím tlačítka [OK] vyberete satelit.
- 2 Stisknutím tlačítka [left] nebo [green] otevřete TP seznam.

**Poznámka**: Nemůžete ediovat a skenovat TP, pokud stisknete tlačítko [left]. Toto tlačítko pouze zobrazí seznam..

3 Stisknutím tlačítka [right] vstoupíte do nastavení DiSEqC menu.

46	Satellite_2	(0.0 E)	LNB Type	Standard
	Satellite_3	(0.0 E)	TP Index	4) 3500 H 27500
48	Satellite_4	(0.0 E)	22K	On
49	Satellite_6	DiSEqC	Setting	1/4
60	Satellite_6		2000 CO. 100 CO.	Disable
61	Satellite_7	Auto Diseqc	OK	Off
62	Satellite_t	DISEqC1.0	1/4	13V/18V
	and the owner where the party is not	DISEqC1.1	Disable	
eve		Motor	Off	-60dBm
		-	C/N	49dBm
Qual	ity	77%	BER	OE
.eve Qual	ity	77%	C/N BER MER	49dB 256d

Auto DiSEqC: Stisknutím tlačítka [ok] spustíte Auto DiSEqC funkci, která může najít satelitní připojení k portu automaticky.

**DiSEqC1.0**: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] vyberete jednu položku mezi Disable, 1/2, 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.



**DiSEqC1.1**: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] vyberete jednu položku mezi Disable, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16.



**Motor**: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] vyberete jednu moložku mezi Off, DiSEqC1.2, USALS.

4 Stisknutím tlačítka [F3] button to přepnete mozi Beep on(zapnout) and Beep off(vypnout). 5 Stisknutím červeného [red] tlačítka zobrazíte menu skenování a poté nastavení parametrů. Nakonec vyberte položku Manual Scan nebo Blind Scan pro skenování kanálů z vybraného satelitu nebo TP. Pokud vyberete Blind Scan, NIT vyhledávání nebude potřeba editovat.

Poznámka: Manual Scan může skenovat pouze kanály z TP, ale Blind Scan TP nepotřebuje Režim skenování: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] přepnete mezi All(všechny) a Free(volné). Tzn.pokud chcete skenovat všechny kanály, nebo jen volné.

**Typ programu**: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] přepnete mezi TV + Rádio, TV kanál,

Rádio (Tzn. Pokud chcete skenovat všechny kanály, všechny rádiové kanály, nebo jen TV/Rádio kanály).

NIT vyhledávání: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] přepnete mezi On(zapnout) a Off(vypnout). Pokud vyberete "On",přijmete nejnovější TP informace.

6 Stisknutím žlutého [yellow] tlačítka přepnete na Seznam parametrů antény zvýrazněného satelitu.



LNB Typ: Stisknutím tlačítka [ok] a následovným stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] vyberete jednu položku mezi: Univerzální, standardní, uživatelské, unicable. Např.: Pokud používáte unicable LNB, pak nemůžete vybrat "Unicable" možnosti v "LNB Type" a zobrazí se vám podmenu pro nastavení Unicable.

**TP Index**: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-], nebo stisknutím tlačítka [ok] a následovným stisknutím tlačítka [CH+/CH-] přepnete TP. **22K**: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-], nebo stisknutím tlačítka [ok] a následovným stisknutím tlačítka [CH+/CH-] přepnete na **on(zapnout)** nebo **off(vypnout)**. Pokud je položka přepnuta na "ON", Xfinder bude přijímat TV a rádio vstupní signal z 22K portu. Pokud je položka přepnuta na "Off", Xfinder bude přijímat všechny signály z 0K portu. *Poznámka: Pokud je typ LNB univerzální, 22K nemůžete editovat.* 

**DiSEqC1.0**: stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] vyberete mezi položkami Disable, 1/2, 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.

DiSEqC1.1: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] vyberete mezi položkami Disable, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16. LNB Power: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-], nebo stisknutím tlačítka [ok] a následovným stisknutím tlačítka [CH+/CH-]

přepnete mezi 13V/18V, 13.5V/18.5V, off.

- 7 Stisknutím modrého [blue] tlačítka vstoupíte do menu editace.
- 8 Stisknutím bílého [white] tlačítka vstoupíte do SI Info menu. Zobrazí se vám informace o aktuálním TP, jako frekvence, jméno poskytovatele, jméno sítě, ID sítě, Stream ID, účet TP sítě, TV seznam, radio seznam, level, kvalita, RF Level, FEC, C/N, BER, MER. Stisknutím červeného [red] tlačítka se vám zobrzí seznam TP sítě.

#### Editace satelitu



Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] vyberete jednu položku mezi Přidat satelit, Editovat satelit, a Smazat satelit.

- V položce "Přidat satelit" stiskněte tlačítko [ok] pro přidání nového satelitu.
   Jméno: Stisknutím tlačítka [ok] vstoupíte do key board menu pro vložení jména.
   Stisknutím tlačítka [V-/V+] vyberete písmena a stisknutím tlačítka [ok] je vložíte.
   Zeměpisná délka: Stisknutím číselných tlačítek nastavíte zeměpisnou délku a stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] nastavíte východ / západ.
- V položce "Editovat Satelit" stiskněte tlačítko[ok] pro editaci vybraného satelitu. *Poznámka: Pokud vyberete vice než jeden satelit, bude se editovat pouze ten zvýrazněný.* Jméno: Stisknutím tlačítka [ok] vstoupíte do key board menu a vložíte nové jméno. Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] vyberete písmena a stisknutím tlačítka [ok] je vložíte. Zeměpisná délka: Stisknutím číselných tlačítek nastavíte zeměpisnou délku a stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] nastavíte východ / západ.
- V položce "Smazat Satelit" Stiskněte tlačítko[ok] a vyberte "ano". Stisknutím tlačítka [ok] smažete satelit.

Poznámka: Pokud vyberete vice než jeden satelit, smaže se pouze ten zvýrazněný.

#### TP seznam



Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] vyberete jednu položku mezi Přidat TP, Editovat TP, Smazat TP a Smazat všechna TP.

 V položce "Přidat TP" stiskněte tlačítko [ok] pro přidání nového TP.

Frekvence: Stisknutím tlačítka

[VOL+/VOL-] nebo stisknutím numerického tlačítka nastavíte frekvenci.

Přenosová rychlost: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] nebo stisknutím numerického tlačítka nastavíte přenosovou rychlost. Polarita: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-]

vyberete Horizontální nebo Vertikální. Poznámka: Parametry "Frekvence" a "Přenosové rychlosti" můžete nastavit pomocí numerického tlačítka. Dostupný rozsah je "3000~13450 MHz" a "1000~45000Ks/s".

 V položce "Edit TP" stisknutím tlačítka [ok] editujete vybraný TP.

Poznámka: Pokud vyberete vice než jeden TP, bude se editovat zvýrazněný TP.

#### Frekvence: Stisknutím tlačítka

[VOL+/VOL-] nebo stisknutím numerického tlačítka nastavíte novou frekvenci.

**Přenosová rychlost**: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] nebo stisknutím numerického tlačítka nastavíte přenosovou rychlost.

**Polarita**: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] vyberete Horizontální nebo Vertikální.

**Poznámka**: Parametry"Frekvence" a "Přenosové rychlosti" můžete nastavit pomocí numerického tlačítka. Dostupný rozsah je "3000~13450 MHz" a "1000~45000Ks/s".

 V položce "Smazat TP" stiskněte tlačítko [ok] a vyberte "ano". Stisknutím tlačítka [ok] vymažete TP.

Poznámka: Pokud vyberete vice než jeden TP, bude smazán zvýrazněný TP.

 V položce "Smazat všechna TP" stiskněte tlačítko [ok] a vyberte "ano". Stisknutím tlačítka [ok] smažete všechny TP.

#### 9.2 Pozemní instalace

Stisknutím tlačítka [OK] vstoupíte do zvolené položky..

Region	4	Greek	Þ
Tuner Power (6V)		On	
Select OK Enter Ex	Exit		

 Podle různé země můžete vybrat Bandwidth (šířku pásma).

2. Můžete zapnout/vypnout ladič..

 Stisknutím červeného [Red] tlačítka můžete skenovat Blind scan režim do aktuálních program.

 Stisknutím zeleného [Green] tlačítka vstoupíte do následujícího menu.



Režim skenování.

1 Existují dva režimy. Můžete skenovat kanály podle kanálů nebo frekvence.

2 Pokud je skenované pásmo UHF a region je "Francie", rozsah Ch No. je od 21 do 69. Pokud je skenované pásmo VHF a region je "Francie", rozsah Ch No. je od 1 do 9. Závisí to na region.

3 Stisknutím červeného [Red] tlačítka vstoupíte do blind scan menu, nebo stisknutím zeleného [Green] tlačítka vstoupíte do TP scan menu.

4 Stisknutím tlačítka [Exit] ukončíte skenování..

#### 9.3 Kabelová instalace

Stisknutím tlačítka [OK] vstoupíte do vybrané položky.



 Můžete vložit frakvenci pomocí numerického tlačítka na RCU.
 Můžete vybrat hodnotu QAM mezi 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM a 256QAM.
 You can turn ON or OFF the NIT Search, if you set the Scan Mode to Manual Scan.
 Můžete zapnout/vypnout NIT vyhledávání, pokud nastavíte režim skenování na
 Manuální skenování.

 Stisknutím zeleného [green] tlačítka přidáte nové TP.  Stisknutím žlutého [Yellow] tlačítka smažete vybrané TP.

 Stisknutím modrého [blue] tlačítka smažete všechny TP.

 Stisknutím bílého [white] tlačítka vstiupíte do Blind scan menu, nebo stisknutím červeného [Red] tlačítka vstoupíte do TP scan menu.

 Stisknutím tlačítka [Exit] ukončíte skenování.

# 10. Úhel

Pokud vsoupíte do menu "Angle" (úhel), zobrazí se vám následující obrazovka:



"Úhel" se používá pro lokální zeměpisnou délku, lokální zeměpisnou délku a satelitní zeměpiskou délku. Xfinder vyhodnotí azimut a elevaci antény. Uživatel může tento návod sledovat pro nastavení antény.

1 V položce "Satelit" stiskněte tlačítko

[VOL+/VOL-] pro přepnutí na satelit, který chcete nastavit, nebo stiskněte tlačítko [OK] pro výběr ze seznamu satelitů.



 V položce "Satelitní zeměpisná délka" se vám zobrazí hodnota zeměpisné délky aktuálního satelitu. Můžete ji editovat pomocí numerických tlačítek a tlačítek [VOL+/VOL-].
 V položce "Místní", stiskněte tlačítko [VOL+/VOL-] a vyberte Manual nebo City satelitní

nastavení.



 Stisknutím červeného [Red] tlačítka přidáte nové město.



- Stisknutím zeleného [Green] tlačítka editujete vybrané město.
- Pokud stisnete žluté [Yellow] tlačítko, zobrazí se vám varovná zpráva, zda chcete smazat akutální město, nebo ne. Pokud vyberete "Ano", aktuální město bude smazáno.

 Pokud stisknete modré [blue] tlačítko, zobrazí se vám varozvná zpráva, zda chcete smazat všechna města, nebo ne. Pokud stisknete tlačítko "OK", svšchna města budou smazána.

4. Můžete použít číselná tlačítka pro vložení parametrů v "Zeměpisné délce" a "Zepěmisné šířce" a přidat, nebo editovat město v menu.
5. Můžete použít tlačítko [VOL+/VOL-] pro výběr Výcho/Západ v "Zeměpisné délce" a Sever/Jih v "Zeměpisné šířce".

 Posuňte zvýraznění na položku "Vypočítat" a stiskněte tlačítko [OK]. Kolonka zobrazená níže na obrazovce automaticky vypočítá korespondující hodnotu.

7. Orientace znamená úhel mezi jihem a satelitem.

Stisknutím tlačítka [MENU] se vrátíte zpět do hlavního menu.

# 11. Spektrum

Pokud vstoupíte do menu "Spektrum", zobrazí se vám následující obrazovka:



Zobrazí se vám frekvence vašeho připojeného satelitu.

- Stisknutím tlačítka [F3] přepnete mezi osu X mezi RF a Frakvencí.
- 2. Stisknutím tlačítka [F4] nastavíte DiSEqC.

- Stisknutím tlačítka [ok] na položce Motor vstoupíte do nastavení režimu motiru. Nyní stiskněte tlačítko [VOL+/VOL-] a posuňte motor ze západu nebo z východu. Stisknutím tlačítka [exit] tento režim ukončíte.
- DiSEqC1.0: Můžete použít tlačítko [VOL+/VOL-] pro přepnutí možností. Máte zde na výběr z několika možností:
  - i. Zakázat: bez DiSEqC.
  - ii. 1/2, 2/2: dva porty DiSEqC
  - iii. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: čtyři porty DiSEqC
- DiSEqC1.1: Můžete stisknout tlačítko [VOL+/VOL-] pro přepnutí možností.
   Máte zde na výběr z několika možností:
  - i. Zakázat: bez DiSEqC.
  - ii. 1/8, 2/8... 8/8: 8 portů DiSEqC.
  - 1/16, 2/16...16/16: 16 portů
     DiSEqC.
- Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] změníte začátek dBm osy Y.
- Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] aktuální frekvence 1MHz. Nebo stiskněte číselná tlačítka pro změnu aktuální frakvence znásobením čísla 1MHz a stiskněte tlačítko [0] pro přepnutí mezi "přidat" nebo "mínus".
- Stisknutím červeného [red] tlačítka vstoupíte do nabídky "Bandwidth" (Nastavení šířky pásma). Nyní můžete změnit počáteční frekvenci stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] nebo stisknutím číselných tlačítek. Dostupný rozsah je "950MHz ~ 2150MHz". Nastavte šířku pásma tlačítkem [VOL+/VOL-] mezi 50MHz, 100MHz, 300MHz, 600MHz,

#### 900MHz.



- Stisknutím zeleného [green] tlačítka přepnete napájení mezi 13V a 18V.
- Stisknutím žlutého [yellow] tlačítka přepnete 22K na zapnout/vypnout. Pokud je položka zapnutá "On", Xfinder bude přijímat TV a radio vstupní signal z potru 22K. Pokud je položka vypnutá "Off", X finder bude přijímat veškeré signály z portu 0 K.
- Stisknutím modrého [blue] tlačítka vstoupíte do nastavení Log menu. Můžete spektrum uložit, nahrát a porovnat se starým.
  - Stisknutím tlačítka [ok] uložíte položky. Viz.násleující menu:



Položku můžete přejmenovat. Stisknutím zeleného [green] tlačítka přepnete na velká/malá písmena. Stisknutím žlutého [yellow] tlačítka smažete konkrétní písmena. Systém ulkádání je přednastaven výchozím způsobem. Pro změnu výchozího nastavení stiskněte tlačítko [ok] a tlačítko [CH+/CH-].

Stisknutím červeného [red] tlačítka potvrdíte volbu.



 Stisknutím tlačítka [ok] v položce "nahrát" vstoupíte do

> "//Root/usb1/Spectrum" adresáře. Zobrazí se vám následující obrazovka:



V tomto menu můžete nahrát log z USB. Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] vyberete log a následovným stisknutím červeného [red] tlačítka volbu potvrdíte.

Stisknutím tlačítka [ok] v položce
 "porovnat" vstoupíte do
 "//Root/usb1/Spectrum" adresáře.
 Stisknutím tlačítka[CH+/CH-] vyberete
 log. Stisknutím červeného [red]
 tlačítka volbu potvrdíte. Zobrazí se
 vám následující obrazovka:



 Stisknutím bílého [white] tlačítka se vám zobrazí TP, má-li aktuální frakvence signal. Stisknutím tlačítka [ok] se vám zobrazí následující informace. (Nebo zpráva "žádný signal").

		TV List (3)	R	adio List (2)	
Frequency 4159/H/9680 Provider Name DVT Network Name CTI Multiplexer Network ID 3 Stream ID 1281 Network TP Count 0	0001	CHINIC 10 DVT	0001	EncoMux2 EncoMux1	-

# 12. SERVIS

Pokud stisknete tlačítko [Menu] a vyberete položku "Servis", stiskněte tlačítko [ok] pro vsup do menu. Zobrazí se vám následující obrazovka:



V menu "Servis":

 Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] vyberete jednu položku mezi Organizační služba, Organizace oblíbených, Seznam kanálů, EPG, Běžné rozhraní, CA nastavení.

- Stisknutím tlačítka [OK] vstoupíte do vybrané položky.
- Stisknutím tlačítka [Menu] se vrátíte zpět do hlavního menu.

#### 12.1 Organizační služba

Pokud vstoupíte do menu "Organizační služba", zobrazí se vám následující obrazovka:



- Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] posunete zvýraznění a stisknutím tlačítka [OK] vyberete program, které chcete editovat.
- Můžete sisknout tlačítko [Page Up/Page Down] pro aktivaci funkce Page Up/Page Down.
- Můžete použít červené [Red] tlačítko pro přepnutí různé skupiny.
- Stisknutím zeleného tlačítka [Green] vyberete program podle různého režimu výběru.
- Stisknutím žlutého [yellow] tlačítka najdete programy.

#### Skupiny

Group <all< th=""><th>I Satellite&gt;</th><th>_</th><th>_</th></all<>	I Satellite>	_	_
All Satellite A-Z Provider CAS HD Terrestrial	> > >		Ş 🕘 🗙 🖹 🚺

- 1 Stisknutím červeného [Red] tlačítka otevřete nabídku "Skupiny", viz.obrázek.
- 2 Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] posunete zvýraznění a stisknutím tlačítka [OK] vyberete skupinu.
- 3 Stisknutím tlačítka [Menu] zavřete seznam "Skupin".

#### Možnosti



- Stisknutím zeleného [Green] tlačítka otevřete okno "Možnosti, viz.obrázek.
- Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] posunete zvýreznění a stisknutím tlačítka [OK] potvrdíte výběr režimu.
- Stisknutím tlačítka [Menu] zavřete nabídku "Můžnosti".

#### Přesun

- Stisknutím tlačítka [OK] vyberte kanály, které chcete editovat.
- Poté stiskněte červené [Right] tlačítko pro posun zvýraznění do pravého panelu nástrojů.
- Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] a tlačítka
   [OK] vyberte Move icon (ikona pohybu).

 Move the channels to the position which you want by pressStisknutím tlačítka [CH+/CH-] přesuňte kanály na vámi zvolenou pozici a stiskněte tlačítko [OK] pro potvrzení. Viz.následující obrázek:

Group <all satellite=""></all>	Move
001 ZDF	
002 ZDFinfokanal	
003 ZDFdokukanal	
004 ZDFtheaterkanal	
005 3sat	
006 KiKa	×
007 EuroNews	
1008 Eurosport	
	. 🧧

#### Zámek

- Stisknutím tlačítka [OK] v seznamu kanálů
   vyberte kanál, který chcete editovat.
- 2 Poté skiskněte pravé [Right] tlačítko pro posun zvýraznění do pravého panelu nástrojů.
- 3 Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] vyberte ikonu "Lock" (zámek).
- 4 Stisknutím tlačítka [OK] zamknete zvolený kanál key. Viz.následující obrázek:



#### Smazat

- a) Stisknutím tlačítka [OK] vyberte kanály ze seznamu kanálů, které chcete editovat.
- b) Poté stiskněte pravé [Right] tlačítko pro posun zvýraznění do pravého panelu nástrojů.
- c) Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] vyberte ikonu "Delete" (smazat).

d) Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] smažete kanály.

#### Přeskočit a přejmenovat

Stejným způsobem můžete nastavit "Přeskočení kanálu", nebo můžete zvýrazněný kanál přeskočit.

#### Hledat



- Stisknutím žlutého [yellow] tlačítka otevřete okno "Find" (hledat). Stisknutím tlačítka [Up/Down/left/right] posunete zvýraznění a stisknutím tlačítka [OK] vložíte vybraný symbol nebo písmeno.
- Po vložení každého symbolu vyhledá a zobrazí podle vašeho zadání seznam kanálů na levé straně.
- Posunutím zvýraznění na ikonu "OK" a stisknutím tlačítka [OK] zavřete okno"Find" (hledat) a můžete si rovnou vybrat kanály ze seznamu kanálů.

#### 12.2 Organizace Oblíbených

Toto menu je pomocné pro přidávání a mazání služeb ze skupiny Oblíbené.



#### 1 FAV List (Seznam oblíbených)

Stisknutím modrého [blue] tlačítka vyberete FAV(oblíbenou) skupinu.

#### 2 Add (Přidat)

Stisknutím tlačítka [ok] označíte zvolenou službu a tím přidáte do seznamu oblíbených. V seznamu oblíbených stiskněte tlačítko [**>**] a poté vyberte "Přidat" a stiskněte tlačítko [**OK**].

#### 3 Remove (Přesunout)

Stisknutím tlačítka [OK] označíte zvolenou
službu v seznamu oblíbených. Stiskněte tlačítko
[4] a vyberte "Přesunout" a poté stiskněte
tlačítko [OK].

#### 4 Move (Pohyb)

Můžete znovu uspořádat položky v seznamu oblíbených.

#### 5 Rename (Přejmenovat)

Select the desired FAV List by press [blue] button, using [◀,▶] and[CH+/CH-]buttons to choose Rename mode and press [**OK**] button to display keyboard, and rename it.

#### 6 Group, Options and Find functions

(Skupina, Možnosti a Hledání funkcí) Viz. "Organizační služby".









#### 12.3 Seznam kanálů

Pokud vstoupíte do menu "Seznam kanálů", zobrazí se vám následující obrazovka:

All	0191 Кто есть кто \$	-
Favorite	0192 Blue Hustler \$	
Satellite	0193 ZDF	
A~Z	0194 ZDFinfokanal	
Provider	0195 ZDFdokukanal	
CAS	0196 ZDFtheaterkanal	
HD	0197 3sat	
Terrestrial	0198 KiKa	
Cable	0199 EuroNews	
Satellite test	0200 Eurosport	
3500/H/27500		

2 Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] změníte různé skupiny. Viz.

#### obrázek:

		1201024-04	
All	DVB-T	1611 3sat	^
Favorite	THOR2 30 8W	1512 Kika 1513 Eurobleum	
A~Z	SIRIUS2 3 5E	1614 Eurosport	
Provider	Satellite 1		
CAS	Satellite_6		
HD	Satellite_7		
Terrestrial	Satellite_test		
Cable	DVB-C		

3 Stisknutím červeného [Red] tlačítka se vám zobrazí detailní informace (Aktuální EPG).



4 Stisknutím zeleného [Green] tlačítka změníte aktuální vlastnosti kanálu jako Oblíbené/ Zamknout/ Přeskočit/ Smazat/ Přejmenovat.

Property		
FAV	0001 NMTV-H	
Lock	0002 NMTV-M	
	0003 HubeiTV	
Skip Dalata	0004 CCTV 4A	
Delete	0005 CCTV News	
Rename	0006 CCTV F	
HD	0007 CCTV E	
Terrestrial	0008 CCTV R	
Cable	0009 CCTV A	
AMOS1_2 4W 4116/H/21372	0010 CCTV 9 Docume	1

 Stisknutím žlutého [Yellow] tlačítka otevřete okno "Hledat". Viz.obrázek:

		1	_	FI	nd	_	_	П.
All	0001							
Favorite	0002	A	в	C	D	E	F	
Satellite	0003	G	н	1	J	K	L	
A~Z	0004	M	N	0	P	Q	R	
Provider	0005	S	T	U	V	w	×	
CAS	0006	Y	Z	0	1	2	3	
HD	0007			-	7	-		
Terrestrial	0000	-		-		-	-	
AMOS1_2 4W 4115/H/21372	0010	SP	ACE	( r	-		'n	

- Můžete stisknout tlačítko[Channel Up/Channel Down/Volume Up/Volume Down] pro posunutí zvýraznění a poté stisknout tlačítko [OK] pro vložení vybraného symbol neo písmene do dialogu.
- Po vložení každého znaku, seznam program vlevo začne hledat kanály podle vašeho zadání a zařadí je.
- Posuňte zvýraznění na "OK" a stiskněte tlačítko[OK], které ukončí funkci "Hledat" a rovnou vybere kanály ze seznamu kanálů.

 Stisknutím modrého [Blue] tlačítka otevřete nabídku "Třídit". Viz.následující obrázek:
 Existuje pět druhů třídění. Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] posunete zvýraznění a stisknutím tlačítka [OK] potvrdíte výběr.

Sort	
	0001 NMTV-H
Numeric	0002 NMTV-M
A~Z	0003 HubeiTV
Free+PayTV	0004 CCTV 4A
PayTV+Free	0005 CCTV News
TP	0006 CCTV F
HD	0007 CCTV E
Terrestrial	0008 CCTV R
Cable	0009 CCTV A
AMOS1_2 4W	0010 CCTV 9 Docume
MOS1_2 4W	0010 CCTV 9 Docume

#### 12.4 EPG

1 Xfinder Electronického programového průvodce (EPG), který vám pomůže se lépe orientovat v programech. EPG obsahuje informace jako seznam programů a začátky a konce pořadů (jsou-li podporovány).

	roup <all satellite:<="" th=""><th></th><th>Contract Strengthered</th><th></th></all>		Contract Strengthered	
16:46	-16:30	179-ALCON	THE PARTY	-
Eine s	seltsame Sippe		the second se	
Satell	ite test			2
3500	H 27500		The second second	13
0.0000000			Name of Cold States o	
0196	ZDFtheaterkan	16:40-17:10	Foi - Glaube	1
0197	3sat	16:45-16:30	Eine seltsame Si	
0198	кіка	16:00-16:25	Hier ist lan	
	EuroNews	00:00-00:00	EuroNews	
0199				

2 Stisknutím červeného [Red] tlačítka vyberete kanály podle různých skupin jako Oblíbené/Satelit/Poskytovatel/CAS atd.



3 Stisknutím zeleného [Green] tlačítka vyberete zobrazení režimů mezi Aktuální EPG/Následující EPG/Více a Plánování. Viz.následující obrázek:





4 Stisknutím žlutého [Yellow] tlačítka v EPG menu můžete nastavit jeden časovač nehrávání nebo přejít do menu Seznamu časovače.

G	roup <all satellite<="" th=""><th>&gt;</th><th>a set and</th><th>The Lot of the lot of the</th><th>-10</th></all>	>	a set and	The Lot of the lot of the	-10
	Timer		Sec. 1	the section and	Carlo
U	SB/HDD Recorder			all the second	50
TI	mer List		State State	The second se	
500	H 27500	-			
0196	ZDFtheaterkan	-	15:40-17:10	Foi - Glaube	
0197	3sat	-	15:45-16:30	Eine seltsame Si	
0198	KiKa	-	16:00-16:25	Hier ist lan	
0199	EuroNews	-	00:00-00:00	EuroNews	
0200	Eurosport	_	00:00-00:00	Eurosport	

- 5 Pokud vyberete jednu událost pro nahrávání v EPG menu, stiskněte tlačítko [REC] a zahájíte nahrávání.
- 6 Stisknutím tlačítka [Exit] EPG obrazovku ukončíte.

#### 12.5 Společné rozhraní

Poskytujeme pro uživatele jeden CI slot (některé modely mají dva sloty). Použitím různých CAM & cards poskytovaných různými CAS operátory, může uživatel vidět spoustu typů kanálů.



Poskytujeme toto menu pro zobrazení detailních

informací CAM&card vložených ve slotu.

Uživatel může vidět všechny tyto informace

pomocí zprávy, zobrazené v každém menu.

Poznámka: Všechny informace zobrazené v tomto menu a submenu jsou z CAM&card. V případě, že je něco špatně, může to být způsobené CAM nebo kartou. Pokud vložíte CAM správně, zobrazí se vám zpráva, že Xfinder je k dispozici. **Cl Zpráva** 

Stisknutím tlačítka [V-/V+] nebo [OK]

zapnete/vypnete CI informace.

**ON:** Zobrazí CI informace.

OFF: Nezobrazí CI informace.

#### 12.6 CA Nastavení



Pro uživatele poskytujeme jeden CA slot. Xfinder má vestavěnpý modul smart karty se systémem CONAX. Použitím karty v tomto systému poskytovaným operátorem, je možné v tomto systému sledovat spousty kódovaných kanálů. Toto menu zobrazuje detailní informace o čtecím modulu.

Poznámka: Všechny informace zobrazené v tomto menu a submenu pochází z vložené karty.V případě, že je něco špatně, může to být průsobeno kartou. Po správném vložení karty se vám zobrazí zpráva o detekci karty. Všechny dostupné informace budou zobrazeny.

## 13. Média

Pokud vstoupíte do menu "Media", zobrazí se vám následující obrazovka:

Poznámka: Pokud není v Xfinderu vložen USB Hard Disk, menu nebude k dispozici.



#### 13.1 Seznam souborů

V tomto menu můžete vybrírat ze seznamu USB A/USB B. Stisknutím tlačítka [ok] vstoupíte do Seznamu souborů. Můžete zde vidět soubory a složky USB paměti a můžete také přehrávat MP3 a JPEG soubory.



#### 13.1.1 Nahrávání souborů

V tomto menu můžete přehrávat nahrané soubory. Stisknutím červeného [Red] tlačítka můžete soubory přejmenovat. Stisknutím zeleného [Green] tlačítka soubory zamknete a stisknutím žlutého [Yellow] tlačítka soubory smažete.

Stisknutím tlačítka [1] upravíte v náhledu nahrávaného souboru hlasitost. Stisknutím tlačítka 🕱 vypnete/zapnete zvuk.

#### 13.1.2 MP3 Soubory



Stisknutím tlačítka [OK] nebo [PLAY] v tomto menu, můžete vybrat a přehrát MP3 soubory. Také můžete upravit play list.

Červené [Red] tlačítko: Zobrazí play list. Viz. následující obrázek:

() di	
44	MP3 PlayList
1. 102 100	1 📖 1087.MP3
2. 🔂 120	2 📫 128.MP3
3. 👼 BC	3 👼 BOROBORO.MP3
4. 🖬 Ca	4 Gan You Feel Thmp
6. 🚾 HA	6 UN HANDSOME NR3
6. 🚮 🕅	
7. 100 LIA	6 Main Pil Never Breamp3 CALL
8. 10 NU	Move Delete
	🥥 Delete All 🐟 Play
Ro	

#### • Červené tlačítko:

Stisknutím červeného [Red] tlačítka a [CH+/CH-] tlačítka posunete vybraný soubor.

• Zelené tlačítko:

Stisknutím zeleného tlačítka smažete vybrané soubory.

Žluté tlačítko:

Stisknutím žlutého tlačítka a posunutí zvýraznění na ikonu "Smazat vše", smažete všechny soubory.

• Stisknutím tlačítka OK přehrajete soubor.

#### Zelené [Green] tlačítko:

Stisknutím zeleného [Green] tlačítka přidáte všechny MP3 soubory do aktuálního play listu.key, Za MP3 souborem se vám zobrazí ikona "•

#### Žluté [Yellow] tlačítko:

Stisknutím žlutého tlačítka můžete upravit složky a soubory na USB paměti. Viz. následující obrázek:



#### Červené tlačítko

Pro přejmenování složky nebo souboru.

	a tan 196 as		-
12	1007 *****	Rename	-
	12 B(		🖉 ab c
	Ca	<u>1</u> 087	
	HI 🥌 CAPS 🥌 D	EL 🥥 OK	
12	NUJIAO.MP3 PLAYBOY.MP3		
	toot/udb1/MP3		

#### Zelené tlačítko

Pro kopírování složky nebo souboru do další složky,

/
1. 😥 1087.M Spectrum Files
2. 🙀 128.MP
3. 👼 BOROI
4. 👼 Can Ye
5. 👼 HANDS
6. 👼 I'll Nev
7. 👼 NUJIA
8. 💑 PLAYB 🚃 Root/uda1

#### Žluté tlačítko

Pro smazání složky nebo souboru z disku.

#### Modré tlačítko

Pro vytvoření nové složky na disku.

Stisknutím tlačítka [EXIT] vstoupíte zpět do menu editace.

#### Modré [Blue] tlačítko:

# Pro nastavení režimu opakování MP3 přehrávače.



Jakmile se začne přehrávt MP3, zobrazí se vám přehrávací okno.

Stisknutím tlačítka "PAUSE" pozastavíte přehrávání. Stisknutím tlačítka "PLAY" znovu spustíte přehrávání. Stisknutím tlačítka"STOP" zastavíte přehrávání a vrátíte se na čas

přehrávání oo:oo.

Stisknutím tlačítka "3" přeskočíte na začátek sezamu, pokud přehrávání trvá déle než 3 sekundy. Pokud je přehrávání kratší než 3 sekundy, přeskočíte na předcházející soubor. Stisknutím tlačítka "4" se posunete na nísledující soubor.

Stisknutím tlačítka "FORWARD" se posunete o 4 sekundy dopředu. Stisknutím tlačítka "BACKWARD" se posunete o 4 sekundy zpět. Pokud je přehrávání kratší než 4 sekundy, přeskočíte na začátek nebo na konec hudebního souboru. **Tlačítko [0]**: Třídí soubory.

Tlačítko [2]: Přidává MP3 nebo JPEG do play listu.

#### 13.1.3 Obrázkové soubory.



#### Stisknutím tlačítka 'OK' spustíte přehrávání vybraných souborů.



V pravém horním rohu můžete spustit náhled obrázků (JPG,BMP), je-li posuvník na obrázku. Stisknutím tlačítka up/down posunete posuvník nahoru/dolů.

Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do pod-adresáře a můžete přehrávat vybrané soubory, je-li posuvník na požadovaném souboru.

#### Bílé tlačítko:

Pro nastavení JPEG přehrávače v tomto menu.



#### Tlačítko [0]:

Stisknutím tlačítka [0] můžete třídit seznam souborů.

#### Červené [Red] tlačítko:

Pro zobrazení play listu. Pokud play list neobsahuje žádné složky, zobrazí se vám zpráva "Typ play listu neexistuje".

#### Zobrazení obrázků

Pokud zvolíte tuto funkci, pozorně si prohlédněte následující obrázek:

(i) 🦛	94 86 48 7 🛛 📈	all the second
1.         048           2.         2.           3.         048           3.         058           4.         058           5.         050           6.         050           7.         052           8.         1.18           Root	1         046019.JPG           2         ∞         048016.JPG           3         ∞         056020.JPG           4         ∞         056020.JPG           5         ∞         060023.JPG           6         ∞         062013.JPG           ∞         Delete         Delete           Objecte All OK         Play	

#### Červené tlačítko:

Stisknutím červeného tlačítka a tlačítka [CH+/CH-] posunete vybraný soubor.

• Zelené tlačítko:

Stisknutím zeleného tlačítka smažete vybraný soubor.

• Žluté tlačítko:

Stisknutím žlutého tlačítka smažete všechny soubory v play listu, pokud vyberete položku "Ano". Okno play listu se poté zavře.

 Stisknutím tlačítka OK spustíte přehrávání souboru.

#### Zelené [Green] tlačítko:

Stisknutím zeleného tlačítka přidáte všechny obrázky do aktuálního play listu. Za složkou obrázku se vám zobrazí ikona"♥".

#### Žluté [Yellow] tlačítko:

Slouží pro editace souborů nebo složek na USB paměti. Zahrnuje funkce Přejmenovat/Kopírovat/Smazet/Vytvořit novou funkci složky. Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] vstoupíte do předchozího menu. **Modré [Blue] tlačítko:** 

Stisknutím modrého tlačítka zobrazíte náhled

obrázků. Viz.následující obrázek:



#### 14.1.4 Video

V tomto menu si můžete prohlížet video soubory. Podporuje M.peg a .ts soubory. Stisknutím tlačítka [play] zobrazíte v pravém horním rohu náhled videí.

Stisknutím tlačítka [1] upravíte hlasitost v náhledu videí. Stisknutím [0] můžete třídit seznam souborů a stisknutím tlačítka vypnete/zapnete zvuk.

#### • Žluté tlačítko

Stisknutím žlutého tlačítka editujete soubory nebo složky. Zahrnuje funkce

Přejmenovat/Kopírovat/Smazat/Vytvořit funkci složky. Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] vstoupíte do předchozího menu.

#### 13.1.5.Software



Stisknutím zeleného [Green] tlačítka můžete software aktualizovat. Viz.následující obrázek:



#### 13.1.4 Všechny



V tomto menu můžete zobrazit náhled všech souborů.

### 13.2 Paměť

Stisknutím tlačítka "OK" vstoupíte do HDD informačního menu. Viz.následující obrázek: V tomto menu můžete vidět detailní informace o hard disku.



Stisknutím žlutého"yellow" tlačítka vstoupíte do menu "Formátování". Zde můžete formátovat hard disk. Poté vyberte Systémovou složku mezi "FAT" a "NTFS". Stisknutím tlačítka "OK" potvrdíte volbu.

Poznámka: Pokud formátujete HDD, všechny soubory včetně MP3, JPEG a nahraných souborů budou smazány.

Pokud chcete změnit způsob nahrávání souborů a souborů timeshift, stiskněte modré tlačítko, čímž vstoupíte do DVR manu nastavení. Poté stiskněte tlačítko "OK" a nastavte nahrávání na vybraný disk.

#### 13.3 PVR Nastavení

Time S	shift	4	Off	•
Times	hift to Record			
Recor	d as Scrambled		Yes	
Recon	d Type		TS	
HDD S	leep Time		off	
Jump	Step		Off	

#### 1 Time Shift:

ON: Umožní funkci Time Shift.OFF: Zakáže funkci Time Shift.

#### 2 Timeshift pro nahrávání

ON: stisknutím tlačítka [•] nahrajete program.
Spojí timeshift soubory s nahranými soubory
OFF: Stisknutím tlačítka [•] nahrajete program.
Nezahrnuje Timeshift soubory.

#### 3 Typy nahrávání

Stisknutím tlačítka [V-/V+] vyberete typ nahrávání.

#### 4 HDD sleep Time

Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] můžete vybrat HDD sleep time (čas spánku). When the HDD is not in using mode, it will sleep after the time which you select.

#### 5 Jump Time

Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] můžete vybrat jump time (přeskočení času).

#### 13.4 USB Test rychlosti



V menu "USB Test rychlosti" můžete vidět standardní rychlost vašeho USB hard disku. Podle této informace můžete vidět, které operace váš disk podporuje.

## 13.5 Odstraňte USB zařízení bezpečně!

Use this menu you can remove the USB Device safely.

# 14. Systém

Pokud vstoupíte do menu "Systém", zobrazí se vám následující obrazovka:



#### V menu "System":

- 1 Stisknutím tlačítka [CH+/CH-] vyberte menu stran mezi Informace/ Informace o baterii/Výchozí nastavení/Softwarová aktualizace/Jazyk/A/V ovládání/Nastavení lokální sítě//Časovač/Constallation.
- 2 Stisknutím tlačítka [OK] vstoupíte do vybrané položky.

#### 14.1 Informace



- Pokud vstoupíte do menu "Informace", zobrazí se vám horní obrázek: menu, you will see a screen like above.
  Obrazovka zobrazuje: MODEL ID, S/W
  VERZE,H/W VERZE,VERZE
  ZAVADĚČE,POSLEDNÍ AKTUALIZACE,
  SN,,CHIP ID, VERZE PANELU.
- 2 Stisknutím tlačítka [MENU] se vrátíte zpět do menu "Informace".

#### 14.2 Baterie

Pokud vstoupíte do menu "Baterie", zobrazí se vám následující obrazovka:



1.Kapacita baterie: Zobrazí procentuelní hodnotu capacity baterie.

2.Zobrazení baterie: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] přepnete na On / Off (zapnout / vypnout). Pokud vyberete "On", zobrazí se vám v režimu celé obrazovky procento zbývající kapacity baterie.

3.Upozornění na nízkou kapacitu baterie:Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] přepnete meziON a OFF. Pokud vyberete ON, zobrazí se vám

informační zpráva, že zbývající kapacita baterie je menší než 10 procent.

4. Stisknutím tlačítka [MENU] se vrátíte zpět z menu "Baterie".

#### 14.3 Výchozí nastavení:



#### 14.3.1 Výchozí hodnota:

	Default Value		
	Delete All Cha	nnel	
	Save default y	input Password	
Select	OK Enter	Exit Exit	

Pokud stisknete tlačítko [OK] v položce "Výchozí nastavení":

- Zobrazí se vám dialog pro zadání hesla.
   Výchozí heslo je"0000".
- 2 Poté, co zadáte správné heslo se vám zobrazí varovná zpráva "Operace nahraje výchozí a smaže všechny kanály, které jste přidali. Přejete si pokračovat?"
- 3 Pokud vyberete možnost "OK", všechny revidované parametry Xfinderu se obnoví na původní hodnotu. Prosím, tuto funkci používejte opatrně.
- 4 Stisknutím tlačítka [Exit] v kroku 1 a 2 se vrátíte zpět z této položky, aniž by se změny uložily.

#### 14.3.2 Smazat všechny kanály:



Stisknutím tlačítka [OK] v položce "Smazat všechny kanály" budete vyzváni dialogem, zda opravdu chcete smazat všechny kanály. Pokud vyberete "OK", všechny kanály budou smazány.

#### 14.3.3 Uložit výchozí hodnotu



Stisknutím tlačítka [OK] v položce "Uložit výchozí nastavení" se vám zobrazí zpráva "Opravdu si přejete nastavit aktuální databázi kao výchozí?" Stisknutím tlačítka "OK" nastavíte aktuální databázi jako výchozí.

#### 14.4 Softwarová aktualizace



#### 13.4.1 Aktualizace pomocí RS232:

1



- Pro uživatele nabízíme funkciumožňující propojení Xfinderu s dalšímXfinderem pomocí sériového rozhraní. Stisknutím tlačítka[Volume Up/Volume Down] v menu "Softwarová aktualizace" přepnete aktualizační režim: Všechnal SW+bootloader /Všechna SW+Seznam kanálů/Software(bez seznamu kanálů)/Seznam kanálů.
- 2 Posunutím zvýraznění na ikonu "Start" na hlavním přijímači, započnete aktualizace stisknutím tlačítka [OK].
- 3 Zapněte druhý Xfinder bez nutnosti nastavení.
- 4 Stisknutím tlačítka [MENU] se vrátíte zpět.

#### 13.4.2 Aktualizace pomocí USB



V tomto menu můžete aktualizovat software z USB. Stisknutím tlačítka "Left/Right" vyberete USB A nebo USB B.

V tomto menu můžete vybrat aktualizační režin mezi Software (bez seznamu kanálů), Všechna SW+bootloader a všemi SW+seznam kanálů a můžete vybrat odpovídající aktualizaci souboru v položce "Aktulizace souboru". Poté, co vyberete "Aktulizace režimu" a "Aktualizace souboru" stiskněte tlačítko OK na ikoně "Start". Xfinder se může aktualizovat automaticky. POZNÁMKA:

Aktualizaci souboru musíte dát do ROOT DIRECTORY UBS paměti.

#### 13.4.3 Zálohování na USB

V tomto menu můžete uložit software do USB zařízení.

1.V "zálohovacím souboru" můžete stisknutím tlačítka [OK] editovat iméno souboru.

Stisknutím tlačítka "Left/Right" vyberete USB A nebo USB B;

2.V "Zálohování na USB" stisknutím tlačítka[OK] započnete zálohování softwaru.

#### 13.4.4 Http zálohování



1. Pokud jste připojeni k internetu, může Xfinder manuálně nebo automaticky zálohovat software ze souboru ze serveru.

#### Poznámka:

Tato funkce závisí na připojení k externímu serveru. V případě, že na softwaru není žádný server, nebude tato funkce pracovat.

#### 13.4.5 FTP Aktualizace



uPokud jste připojeni k internet, Xfinder může aktualizovat software z FTP serveru.

#### Poznámka:

Tato funkce závisí na připojení k externímu serveru. V případě, že není k dispozici žádný server, nebude tato funkce pracovat.

#### 14.5 Jazyk

Pokud vstoupíte do menu "Jazyk", zobrazí se vám následující obrazovka:



- Jazyk: Stisknutím tlačítka [Volume Up/ Volume Down] vyberete menu jazyků.
   Volba jazyků zahrnuje: angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu, arabštinu, portugalštinu, turečtinu, španělšinu, polštinu, italštinu atd.
- První zvuk: Některé kanály mají na výběr vice než jeden jazyk; pomocí této funkce můžete nastavit prbní zvuk pro konkrétní kanál. Pokud má přehrávaný kanál mástejný zvuk jako "První zvuk", který jste nastavili, systém bude přehrávat tento zvuk jako výchozí. Pokud kanál nemá vhodný jazyk zvuku, systém ho porovná automaticky s "druhým" jazykem zvuku. Volba jazyků zahrnuje: angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu, arabštinu, portugalštinu, turečtinu, španělšinu, polštinu, italštinu.

- <sup>3</sup> Druhý zvuk: Pokud nemá kanál žádký koresponující zvuk s "prvním" zvukem, ale koresponduje s "druhým"zvukem, systém bude přehrávat druhý zvuk jako výchozí. Pokud žádný zvuk nekoresponuje s druhým zvukem, tak výchozí jazyk kanálu bude výchozí a bude přehrávaný automaticky. Volba jazyků zahrnuje: angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu, arabštinu, portugalštinu, turečtinu, španělšinu, polštinu, italštinu. Prioritní zvuk: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] vyberete Dolby nebo Language.
- 4 EPG: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] vyberete jazyk EPG.
- 5 Jazyk titulků: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-] vyberete jazyk titulků.
- 6 Teletext: můžete nastavit jazyk teletextu. Pokud poskytuje stream požadovaný jazyk, můžete ho nastavit.
- 7 Stisknutím tlačítka [Exit] se vrátíte zpět z menu "jazyk".

#### 14.6 A/V ovladač

Pokud vstoupíte do menu "TV systém", zobrazí se vám následující obrazovka:



Režim displeje slouží pro přepínání system výstupních video rozlišení. Posunutím zvýreznění na ikonu a stisknutím tlačítka left right přepnete video rezlišení podle sekvence: "Auto-> podle původní TV-> 720P\_50> 720P\_60-> 1080i\_50-> 1080i\_60->

1080p\_50->1080p\_60"". Tohoto efektu dosáhnete I stisknutím tlačítka [V.Format] v režimu celé obrazovky a nastavení se uloží.Podle zdroje znamená, že systém nastaví rozlišení video výstupu podle přehrávaného program. Jiné rozlišení pravděpodobně způsobí zrnění obrazovky. Podle původní TV znamená, že systém bude nastaven podle maximálního podporovaného HDMI TV rozlišení. Pokud systém není připojen k HDMI TV, rozlišení bude nastaveno podle výchozího.

- ♦ "Aspect Ratio" (Poměr stran) přepíná mezi různými poměry zobrazení. V současné době jsou k dispozici následující možnosti: 4:3 LB / 4:3 PS / 16:9 / Full Screen. Tlačítky [OK] a [up/ down] cyklicky vybíráte jednotlivé poměry. 16:9 poskytuje uživatelský režim "pillar box" (poštovní schránka), tzn., že pokud má uživatel širokoúhlý televizor (poměr 16:9), ale potřebuje sledovat pořad ve formátu 4:3 full display, systém širokoúhlý obraz zúží a po stranách se vytvoří černé pásy. "Auto" znamená, že systém neprovede žádnou úpravu poměrů stran. Zdrojový obraz 16:9 se bude standardně zobrazovat na širokoúhlém televizoru, ale bude příliš úzký na televizoru s poměrem 4:3. Naopak zdrojový obraz 4:3 bude příliš široký pro širokoúhlý televizor, ale na televizoru s poměrem 4:3 se bude zobrazovat správně.
- Video: Stisknutím tlačítka [VOL+/VOL-]
   vyberete buď RGB nebo CVBS.
- Digitálaní zvukový výstup slouží pro nastavení SPDIF a HDMI režimu digitálního zvukového výstupu. Nabízí možnosti LPCM Out, Auto. Stisknutím

tlačítka [VOL+/VOL-] vyberete požadovaný režim. LPCM Out znamená, že systém dekóduje jakékoliv AC3 nebo PCM zvukové stopy. Digitální zvukový dekodér nebo HDMI TV přijmou LPCM digitální zvuková data. "Automatické" znamená, že systém detekuje, které HDMI TV připojení může dekódovat data. Pokud HDMI TV může dekódovat AC3, systém vypustí RAW data. Pokud může HDMI TV dekódovat pouze LPCM, pak systém dekóduje AC3 nebo LPCM.

Stisknutím tlačítka [exit] se vrátíte zpět z menu "A/V ovladač".

#### 14.7 Nastavení místní sítě



 V tomto menu můžete digitálnímu Xfinderu přiřadit dynamickou IP adresu. Pro tuto funkci musí být DHCP nastavené na "ON".

2. Pokud mate pevnou IP adresu, odstraňte zaškrtnutí u DHCP enable, poté IP adresu, masku podsítě, bránu a DNS možnosti nechte zapnuté

#### 14.8 Nastavení místního času

Pokud vstoupíte do menu "Nastavení místního času", zobrazí se vám následující obrazovka:

UTC + 01:00
0#
10.10

- GMT použití: Tato položka slouží pro používání GMT. Stisknutím tlačítka [Volume Up / Volume Down] přepnete mezi "On/Off"(Zapnout/Vypnout).
- Položka "GMT Offset" (odchylka od GMT) je funkční pouze v případě, že nastavení "Využití GMT " je na "SAT" nebo NTP. Tlačítky [OK] a [up/ down] můžete přepínat hodnoty "GMT Offset", přičemž hodnota a rozsah je "-12:00 ~ +12:00"; hodnoty postupně zvyšujete po půlhodinách.
- Tlačítky [OK] a [up/ down] nastavujete
   zapnutí/ vypnutí letního času
  - 2 Možnosti "Datum" a "Čas" jsou funkční pouze v případě, že nastavení "Využití GMT " je na "manuál". Tlačítky [up/ down] se v nabídce pohybujete, označujete vybírané možnosti a využíváte číselných tlačítek pro přímé zadávání hodnot nebo tlačítek [left / right] pro změnu číselných hodnot.

Pokud daný kanál poskytuje správné informace o čase, aktuální čas uvidíte při každém otevření nabídky "Čas". Pokud kanál tyto informace neposkytuje, je nutné vložit datum a čas manuálně.

Stisknutím tlačítka [exit] se vrátíte z menu
 "Natavení místního času".

#### 14.9 Timer

Stisknutím tlačítka [enter] otevřete menu časovače.

- Aktuální informace o čase se zobrazí v první kolonce; pokud není aktuální čas správný, upravte ho v položce "čas".
- Číslo časovače: Stisknutím tlačítka [Volume Up / Volume Down] nastavíte číslo časovače.
   Celkem je 8 časovačů.

- Režim časovače: V nabídce je několik
   režimů: vypnout/denně/týdně/měsíčně/ročně.
- Služby: V nabídce jsou 2 možnosti (TV a Radio kanály). Nastavení pro
   "Vstávání/Spánek" a "Nahrávání rádia" a
   "Nahrávání TV". (Nahrávání na USB Hard disk).
- Pokud vyberete "kanál" (nastavení časovače pro změnu kanálu a Vstávání/Spánek), zobrazí se vám následující obrazovka:

Current Date/Time	10-57 2013201.10
Timer Number	4 1 F
Timer Mode	Off
Timer Service	Female Tv
Channel	CCIN News
Date	2012/02/14
On Time	Hi 20
Duration	. 00.00
Standby After Finish	

- Kanál: Stisknutím tlačítka [OK]
   vstoupíte do seznamu kanálů a
   vyberete kanál, který chcete nastavit.
- ii. Datum: Použitím číselných tlačítek vložíte datum "vstávání"
- iii. V okamžiku, kdy se dotane vybranému času, systém začne přehrávat zvolený kanál nezávisle na tom, jaký kanál se právě přehrává, a nebo zda je zařízení v režimu standby.
- iv. Doba trvání: Poté, co nastavíte čas pro "dobu trvání", systém se po vypršení času automaticky přepne do režimu standby.
- Pokud vyberete "Zpráva" (upomínka) V nabídce "Služby časovače", zobrzí se vám následující obrazovka:
- v. Upomínka pro vzbuzení: Stisknutím tlačítka [Volume Up / Volume Down] vyberete upomínající zprávu pro narozeniny, výročí, atd.

- vi. Datum: pomocí číselných tlačítek vložíte datum upomínky.
- vii. Pro ukončení zobrazené upomínky stiskněte tlačítko [Exit] a zprávu tím ukončíte.

#### 14.10 Constellation

Pokud vstoupíte do menu "Constellation", zobrazí se vám následující obrazovka: DVB-S Constellation



#### DVB-S2 Constellation



**Poznámka**: Pokud nemá aktuální TP žádný signal, nezobrazí se žádné bile tečky. Čím silnější signal, tím více bílých teček se zobrazí.

#### 22 k

Stisknutím červeného [red] tlačítka

zapnete/vypnete. Pokud je nabídka nastavena na "On"(zapnout), Xfinder bude přijímat TV a rádio signál z portu 22K. Pokud je nastavena na "Off"(vypnout), Xfinder bude přijímat všechny signály z portu 0K.

#### Nastavení DisEqc

Stisknutím zeleného [green] tlačítko vstoupíte do menu "nastavení DisEqc". Zobrazí se vám následující obrazovka:



1.DiSEqC1.0: Stisknutím tlačítka [Volume Up/ Volume Down] přepnete možnosti. Je zde na výběr z několika možností:

- b) Disable: bez DiSEqC.
- c)1/2, 2/2: dva porty DiSEqC

c)1/4, 2/4, 3/4, 4/4: čtyři porty DiSEqC 2.DiSEqC1.0: Stisknutím tlačítka[Volume Up/ Volume Down] přepnete možnosti. Je zde na výběr z několika možností:

a) Disable: bez DiSEqC.

b)1/8, 2/8... 8/8: osm portů DiSEqC

c)1/16, 2/16....16/16: šestnáct portů DiSEqC

#### Frekvence

Pomocí číselných tlačítek nastavíte frakvenci. Dostupný rozsh je "3000~13450 MHz"

#### Přenosová rychlost

Pomocí číselných tlačítek nastavíte přenosovou rychlost. Dostupný rozsah je"1000~45000Ks/s"

#### Polarita

Stisknutím tlačítka [Left/ Right] v menu polarity nastavíte Horizontální nebo Vertikální".

#### Start

Stisknutím tlačítka [ok] spustíte vykreslení "Constellation".

## 15. Nové funkce

#### 15.1 Time Shift

Pokud spojíte USB HDD a dostupnou time shift funkci v Hlavní Menu/ Media/ PVR nastavení/Time Shift", funkce time shift se spustí automaticky poté, co přepnete program a stisknete tlačítko " ► ". Time shift bar se zobrazí jako na následujícím obrázku:



- Stisknutím tlačítka " u " pozastavíte video a stisknutím tlačítka "P+" můžete obraz uložit na flash, když je obraz pozastaven.
- 2 Stisknutím tlačítka "◄ " nebo " ➡" můžete rychle posunout vpřed nebo vzad.
- 3 Stisknutím tlačítka "◄ " or " ▶" můžete pomalu posunout vpřed nebo vzad.
- 4 Stisknutím "levého" nebo "pravého" tlačítka se přesunete na různou pozici. Stisknutím tlačítka "OK" volbu potvrdíte.
- 5 Stisknutím tlačítka "•" ukončíte playback.

#### 15.2 Nahrávání

Pokud připojíte USB HDD, stisknutím tlačítka "•" začnete nahrávat. Viz.následující obrázek:



- Stisknutím tlačítka " 

   v průběhu
   nahrávání, zobrazíte informační tabulku
   nahrávání.
- Stisknutím tlačítka " " znovu, nastavíte čas nahrávání.



Stisknutím tlačítka " " pozastavíte video a stisnutím tlačítka "P+"uložíte aktuální obraz do "flash".



 ♦ Stisknutím tlačítka "◄ " nebo " ▶" se rychle posune vpřed nebo vzad.



- Stisknutím "levého" nebo "pravého" tlačítka přeskočíte na jinou pozici a stisknutím tlačítka "OK" volbu potvrdíte.
- ♦ Stisknutím tlačítka "■" zastavíte nahrávání.

# 16. Řešení problémů

Pokud zjistíte, že přijímač nepracuje správně nebo některé operace nefungují, jak mají, využijte tohoto poradce při řešení potíží předtím, než se obrátíte na pracovníky autorizovaného servisu.

Varování! V žádném případě se nepokoušejte opravovat přijímač sami. Takové zásahy mohou vést ke smrtelným úrazům elektrickým proudem. Zároveň tímto dojde ke zrušení platnosti záruční lhůty.

Zjištění	Možná příčina
Nastavení, které jsem v menu provedl, se neuložilo.	Napájení přijímače bylo přerušeno předtím, než byl uveden do
	režimu Standby.
	Některá nastavení uložená uživatelem mohou být částečně nebo
	úplně smazána.
	Síla signálu je slabá.
Žádný signál	LNB konvertor je nefunkční.
	Kabel z LNB konvertoru nebo pozemní kabel je nesprávně
	připojen (jde o krátký nebo otevřený obvod)
	Poloha paraboly není správná.
Xfinder je zapnutý, ale nejde obraz ani zvuk. Až na zprávu	Kanál je nedostupný.
"ŽÁDNÝ TV PROGRAM".	Kanál je zakódovaný.
Přijímač nereaguje na dálkový	Baterie v ovladači jsou vybité nebo vloženy nesprávně.
ovladač.	Ovladač je namířen špatným směrem.
Nízká kvalita obrazu	Úroveň síly signálu je nízká.
	Kabel není správně připojen.
Nejde zvuk	Úroveň hlasitosti je příliš nízká.
	Funkce okamžitého ztlumení je zapnutá.
Displej VFD panelu nic nezobrazuje.	Napájecí kabel je nesprávně zapojen.
	Přijímač je v režimu Standby.
<b>.</b>	RCA konektor nebo kabel nejsou dostatečně připojeny k video
Obrazovka bez obrazu	výstupu u televizoru.
	Na televizoru je nesprávně nastavený kanál/ video výstup.
	Úroveň jasu na televizoru je nesprávně nastavená.

# 17. Specifikace

SYSTÉMOVÉ PROSTŘEDKY		
Hlavní procesor	400 MHz CPU	
Flash paměť	64M Bits	
DDR SDRAM	1024Mbits	
Tuner/Front-end		
Typ tuneru	DVB-S / DVB-S2	
Konektor na vstupu	F-konektor, samice	
Průchozí smyčka	F-konektor, samice	
Rozsah frakvence	950 MHz ~ 2150 MHz	
Úroveň signálu	-65 to -25 dBm	
LNB napjení & polarizace	Vertikál: +13V	
	Horizontál: +18V	
	Proud: Max. 300mA	
	Ochrana proti přetížní	
22KHz	Frekvence: 22±1KHz	
DiSEqC	Amplitude: 0.6±0.2V	
	Verze 1.0, 1.1 1.2, USALS umožněno	
Demodulace	QPSK, 8PSK	
Vstupní symbolová rychlost	2-45 Mbps, Convolution Code Rate	
	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 4/5, 8/9, 9/10 a Auto	
Tuner	DVB-T/DVB-T2	
Vstupní konektor	IEC, samice	
Průchozí smyčka	IEC, samec	
Úroveň signal	Nordig Compliant DBOOK Compliant	
Forward Error Correction (FEC)	DVB-T: Viterbi + Reed Solomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.	
	DVB-T2: LPDC + BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6.	
Vstupní frekvence	47-862MHz	
"Constellation"	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM	
	Both rotated and non-rotated	
Ochranný interval	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128	
FFT Mód	1k, 2k, 4k, 8k normal and extended, 16k normal and	
	extended, 32k normal and extended.	
Šířka kanálu	6 / 7/ 8 MHz	
Výstupní napájení antény	5V/50mA max	
Demodulace	COFDM 2K/8K	
Počet "nosných"	1705/6817	
FEC dekodér	1/4, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, k=7	

Tuner	DVB-C			
Vstupní konektor	IEC-konektor,samice			
Průchozí smyčka	IEC-konektor, samec			
Frekvenční rozsah	47-862MHZ			
Úroveň signal	"-20dBMV to +20dBMV"			
Šířka pásma	8MHZ			
Demodulace	QAM			
"Constellations,,	8,16,32,64,128,256			
Vstupní symbolová rychlost	1.5 - 7 Ms/s			
Napájení				
Vstupní napětíAdapter	Napětí zdarma (100~240V AC, 50/60Hz)			
Spotřeba energie	20W MAX			
Výstup nabíječky	14.5V DC 4.0A			
Baterie	11.1 V/5.5 AH			
Čas nabíjení baterie	3.5H			
Standardní doba vybití baterie	6~7H			
MPEG TS A/V Dekódování				
Transportní Stream	MPEG-2, H.264			
Vstupní rychlost	Max.120Mbit/s			
Poměr stran	4:3, 16:9, Letter Box			
Video dekódování	MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264			
Video řešení	720*480P/I, 720*576P/I,1280*720P,1920*1080I, 1920*1080P			
Zvukové dekódování	MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layer II, Dolby digital, Dolby digital plus			
Režim zvuku	Levý / Pravý / Stereo/ Mono			
Vzorkování	32, 44.1 and 48KHz			
A/V & DATA VSTUP/VÝSTUP				
	Video CVBS vstup/výstup			
	Zvuk L/R vstup/výstup			
RS-232C	Přenosová rychlost 115.2Kbps			
	3.5mm"Phone Jack Type			
Zvukový výstup	Zabudovaný reproduktor			
RJ-45	10M/100M			
USB	One USB 2.0 kompatibilní slot pro HOST			
U disk	2G Bytes			
НДМІ	VER1.3			
FYZIKÁLNÍ SPECIFIKACE				
LED display	7 palců			
Velikost[W*H*D]	242mmX 160mmX46mm			
Čistá hmotnost	<2.0KG			
Operační teplota	0°C ~+45°C			
Skladovací teplota	-10℃~+70℃			
Skladovací vlhkost	5%~95% RH (Nekondenzující)			